

D80 Manual 1.13 es



Información general

D80 Manual

Versión: 1.13 es, 09/2019, D2020.ES .01

Copyright © 2019 by d&b audiotechnik GmbH & Co. KG; reservados todos los derechos.

Guarde este manual cerca del producto o en un lugar seguro para que esté disponible para futuras consultas.

Le recomendamos que consulte periódicamente las versiones más recientes del manual en el sitio web de d&b.

Si revende este producto, no olvide entregar este manual al nuevo cliente.

Si es un proveedor de productos de d&b, llame la atención de sus clientes sobre los manuales correspondientes e inclúyalos con los sistemas. Si para este fin necesita manuales adicionales, solicítelos a d&b.

d&b audiotechnik GmbH & Co. KG Eugen-Adolff-Straße 134, D-71522 Backnang, Alemania T +49-7191-9669-0, F +49-7191-95 00 00 docadmin@dbaudio.com, www.dbaudio.com

Explicación de los símbolos gráficos



El símbolo del rayo dentro de un triángulo alerta al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado en el chasis de la unidad que puede ser de la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

Antes de utilizar este producto, lea atentamente los puntos aplicables de las instrucciones de seguridad siguientes.

- 1. Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.
- 2. Lea estas instrucciones.
- 3. Preste atención a las advertencias.
- 4. Siga las instrucciones.
- No acerque agua u otros líquidos a la unidad. No coloque recipientes llenos de líquido, como por ejemplo bebidas, encima de la unidad.
- 6. La unidad no debe funcionar si está mojada o en contacto con algún líquido.
- 7. La unidad debe funcionar siempre conectada a la toma de tierra como medida de seguridad eléctrica. No anule los dispositivos de seguridad de los enchufes con toma de tierra. Los enchufes con toma de tierra tienen dos clavijas convencionales y una tercera con la toma de tierra. La tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe del aparato no se puede utilizar con su toma de corriente, consulte con un electricista la posibilidad de cambiar la toma de corriente obsoleta.
- No utilice esta unidad si el cable de alimentación o el enchufe se ha dañado o pelado. Proteja el cable de alimentación para que no se pueda pisar o quedar aplastado, especialmente junto al enchufe y en el punto donde el cable sale de la unidad.
- La unidad se ha diseñado para que se utilice en un rack (bastidor) de 19". Siga las instrucciones de montaje. Si se utiliza un rack con ruedas, deberá procederse con precaución al mover el rack cargado para evitar lesiones por volcado.
- 10. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use durante largos períodos de tiempo.



La exclamación dentro de un triángulo es un signo de advertencia que avisa al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre el funcionamiento y el servicio técnico en la documentación que acompaña al producto.

- No conecte nunca un conector de salida a otra entrada de amplificador, conector de salida o tierra (masa). Puede dañar la unidad o provocar una descarga eléctrica.
- Disponga todos los cables conectados a la unidad con cuidado, de manera que no puedan quedar aplastados por vehículos u otros equipos y que nadie los pise o pueda tropezar con ellos.
- Todas las reparaciones deben dejarse en manos de un agente de servicio cualificado. Es necesario acudir al servicio técnico cuando el aparato se ha dañado, por ejemplo:
 - El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
 - Se ha derramado líquido en la unidad.
 - Han caído objetos dentro de la unidad.
 - La unidad se ha expuesto a lluvia o agua.
 - La unidad no funciona normalmente.
 - La unidad se ha caído o el chasis se ha dañado.
 - No quite las cubiertas superior e inferior. Si extrae las cubiertas quedará expuesto a voltaje peligroso. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar y quitar las cubiertas anula la garantía.
- 14. Utilice el enchufe para desconectar el dispositivo y disponga el enchufe de manera que se pueda acceder a él rápidamente Si no se puede acceder rápidamente al enchufe debido al montaje en un rack de 19", entonces el enchufe de todo el rack debe ser fácilmente accesible.
- 15. Un usuario experimentado debe supervisar siempre el equipo, sobre todo si lo utilizan menores o adultos que no lo conocen.

1 Piezas suministradas	5
2 Uso provisto	
2 1 Tipos do altavosos	
3 Concento del D80	
Concepto del 200 Senosificaciones tácnicas	
 Especificaciones recificas 	
5 Descripcion general	II
5.2 Controles a indiandarea Interfaz del veveria	1 1
Controles e indicadores - interiaz del osoano	10
6 1 Montaio en reglu refrigoración	I Z
6.2 Consultance	IZ
6.2 Conexión a la corriente eléctrica	IS
6.2.2 Conectores INPLITy UNIX de gudie	13
6.2.2 Conectores de salida	IJ 14
6.2.4 ETHERNIET (musete Dural Ethernet)	10
	1/
6.2.5 CAN (CAN-Bus)	18
6.3 Controles e indicadores	19
6.3.1 Interruptor de la alimentación elèctrica	19
6.3.2 Pantalla - Intertaz de usuario	19
6.3.3 Modo Standby	20
6.3.4 Funciones Mute	21
7 Interfaz de usuario	22
7.1 Concepto de funcionamiento	22
7.2 Diseño y convenciones de la pantalla	23
7.3 Opciones y vistas de pantalla	23
7.3.1 Botones de función	23
7.3.2 Botones de navegación	23
7.3.3 Campos de entrada	24
7.3.4 Ventanas de entrada de datos	24
7.3.5 Campos de información	24
8 Pantalla de inicio	25
8 1 Área de encabezados - Device (Dispositivo)	26
8.2 Área Data (Datos) - Hileras de canales	26
9 Hilera de canales	20
 7 Intera de canales. 10 Configuración básica. Poforoncia rámida 	27
11 Device setur	27
11 Device setup	JZ
11.1 Device name (Nombre del dispositivo)	33
11.2 Input	34
11.2.1 Modo Input (Entrada)	34
11.2.2 Configuración de la enfrada	30
11.2.2.1 Input monitoring	3/
11.2.2.2 Input gain	39
11.2.2.3 Fallback	40
11.2.2.4 Override	42
11.3 Output	44
11.3.1 Modo de salida	45
11.4 Remote	49
11.4.1 IP settings	49
11.4.2 Remote ID (ID remoto)	50
11.5 More	51
11.5.1 Preferences	51
11.5.1.1 Display	51
11.5.1.2 Lock	52
11.5.1.3 Preferences/More	54
11.5.1.3.1 Reinicio del sistema	54
11.5.2 Info	55
11.5.3 Levels	56

٠				
	-		н	
	П	•	11	e(🗘
				-

11.5.4 Mains current limiter (MCL)	57
11.5.5 AmpPresets	58
11.5.6 Scope	59
11.5.7 AutoStandby	60
12 Channel setup	61
12.1 Nombre del canal	0Z
12.2 Communications de configuración - Filler_1, _2, _3	63
12.4 EQ - Ecualizador	. 64
12.5 DLY - Delay	67
12.6 Input routing	67
12.7 System check/LM	69
12.7.1 System check	69
12.7.2 Load monitoring (LM)	70
12.8 Speaker	72
12.8.1 ArrayProcessing (AP)	73
12.8.2 LoadMatch	. 75
12.8.3 Configuracion de LINEAK	. /0 77
12.10 Generador de frecuencia - Fred gen	78
13 Interfaz Web Remote	79
14 Funcionamiento (referencias de hardware)	84
14.1 Fuente de alimentación	84
14.1.1 Corrección del factor de potencia (PFC) activa	84
14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red 14.1.3 Selección automática del rango de alimentación eléctrica 	84 84
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red 14.1.3 Selección automática del rango de alimentación eléctrica 14.1.4 Limitador de sobrecorriente de entrada eléctrica 	84 . 84 . 85
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red 14.1.3 Selección automática del rango de alimentación eléctrica 14.1.4 Limitador de sobrecorriente de entrada eléctrica	84 . 84 . 85 . 85
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red 14.1.3 Selección automática del rango de alimentación eléctrica 14.1.4 Limitador de sobrecorriente de entrada eléctrica	84 . 84 . 85 . 85 . 86
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red 14.1.3 Selección automática del rango de alimentación eléctrica 14.1.4 Limitador de sobrecorriente de entrada eléctrica	84 . 84 . 85 . 85 . 86 . 87
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red 14.1.3 Selección automática del rango de alimentación eléctrica 14.1.4 Limitador de sobrecorriente de entrada eléctrica 14.1.5 Requisitos de la alimentación eléctrica	84 85 85 86 87 87
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red 14.1.3 Selección automática del rango de alimentación eléctrica 14.1.4 Limitador de sobrecorriente de entrada eléctrica	84 85 85 86 87 87 . 87
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 85 85 86 87 87 87 90
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 85 85 86 87 87 87 90 90
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 85 85 86 87 87 87 90 90
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 85 85 86 87 87 87 90 90 90
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 85 85 86 87 87 90 90 90 90 90
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 84 85 85 86 87 87 87 87 90 90 90 90 90 90 90
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 85 85 86 87 87 87 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 84 85 85 86 87 87 90 90 90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 92
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 85 85 86 87 87 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 92 92 92
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 85 85 86 87 87 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 92 92 92 93
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 85 85 87 87 87 90 90 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 92 93 93
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 85 85 86 87 87 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
 14.1.2 Monitorización del voltaje de la red	84 85 85 87 87 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90



Antes de poner en marcha el dispositivo, verifique que el envío está completo y que el estado de los artículos es correcto.

Ante cualquier indicio de daños evidentes en la unidad y/o en el cable de alimentación, no haga funcionar el dispositivo y póngase en contacto con el proveedor local que se la envió.

Pos.	Cdad.	Código de d&b	Descripción
[1]	1	Z2710	Amplificador D80 de d&b1, en función de la opción de salida seleccionada (conectores de salida NL4 o EP5).
Se incluye:			
[2]	1	Z2620.xxx	Cable de alimentación D80 (específico según el país).
[3]	1	K6007.050	Cable de conexión RJ 45, 0.5 m (1.6 ft) CAT 6/AWG 24-STP cable de par tren- zado blindado) que se utilizará para conectar en cadena varios amplificadores en un rack.
[4]	1	Z6116	RJ 45 M Terminator para finalizar el último dispositivo al final de un segmento CAN-Bus.
[5]	1	D2020.ES .01	Manual de D80.

El amplificador D80 de d&b se ha diseñado para aplicaciones móviles y para que se utilice con todos los altavoces actuales de d&b. Dispone de una configuración LINEAR, que permite que el D80 se utilice como amplificador lineal de potencia.

¡AVISO!

La unidad cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética de EN 55103 (norma para la familia de productos de aparatos de control de audio, vídeo, audiovisual e iluminación de espectáculos para uso profesional) para los entornos E1 (residencial), E2 (empresarial y comercial), E3 (uso en exteriores en zonas urbanas) y E4 (uso en exteriores en zonas rurales).

Se pueden producir interferencias acústicas y un funcionamiento incorrecto si la unidad funciona cerca de transmisores de altas frecuencias (p. ej., micrófonos inalámbricos, teléfonos móviles, etc.). Es poco probable que la unidad sufra daños, pero no se puede excluir.

2.1 Tipos de altavoces

El número máximo de cajas amplificadas por cada canal varía en función de su impedancia nominal. Encontrará todos los datos en el manual del altavoz respectivo y también en la sección de los datos de cada altavoz en el sitio web de d&b en la dirección www.dbaudio.com.

La impedancia mínima recomendada por canal es 4 ohmios.

Impedancia nom.	Cajas por canal
4 Ω	1
8 Ω	2
12 Ω	3
16 Ω	4

Se incluye una lista de los altavoces de d&b que admite el amplificador en las Notas de la versión de firmware del amplificador. La versión más reciente se puede encontrar en el sitio web de d&b en la dirección <u>www.dbaudio.com</u>.



Vista frontal de D80



Interfaz de usuario de D80

8	D80	f 0	Õ	Г В этин отите А] 4 ∭ 4.000 4 Энит ∭ 4.000 4	
8	٢				

Vista posterior de D80

El amplificador D80 encarna la próxima generación de amplificadores clase D de gran potencia y cuatro canales. d&b lo ha desarrollado y fabricado con Procesamiento de la señal digital (DSP) para incorporar configuraciones específicas de altavoz y ajustes definibles por el usuario y funciones de ecualización y delay. El amplificador se ha diseñado para activar completamente todos los altavoces de d&b y ofrece funciones exhaustivas de gestión y protección. Este amplificador de alto rendimiento proporciona la densidad de potencia necesaria tanto para giras como para instalaciones permanentes, mientras que el potente procesamiento de señal amplía el nivel de funcionalidad de las funciones integradas.

La interfaz de usuario del amplificador consta de dos elementos: una pantalla TFT táctil a color que proporciona información visual y un acceso rápido a los ajustes del amplificador, además de un codificador giratorio en el panel frontal para la entrada de datos. Para facilitar las operaciones cuando el amplificador queda situado por debajo del nivel de los ojos, el panel frontal y la pantalla integrada se inclinan hacia arriba. En consecuencia, los paneles frontales de varios amplificadores puestos uno sobre el otro en un rack se integran para formar una gran superficie de control.

El ecualizador definible por el usuario presenta dos grupos independientes de 16 bandas EQ en cada canal. Estas bandas proporcionan filtros paramétricos, notch, shelving y asimétricos, además de ecualizador gráfico (a través de R1 de d&b, el Software de control remoto V2) permiten instantáneo entre dos curvas de EQ para su comparación. La función de delay cubre un intervalo de hasta 10 s. Están disponibles todas las funciones específicas de altavoz, como CUT, HFA, HFC, CSA o CPL. La unidad DSP del amplificador tiene una latencia fija de 0.3 ms.

El amplificador permite hasta cuatro canales de entrada, que pueden ser cuatro entradas analógicas, dos canales analógicos y dos canales AES3 o cuatro canales AES3. Cada canal de entrada se puede encaminar a uno de los canales de salida, de A a D. Los conectores XLR 2 y 4 de D80 pueden utilizarse como entradas digitales o analógicas y los conectores 1 y 3 son entradas analógicas. Se suministran salidas de conexión para todas las entradas. Esta relación 1:1 de entradas y canales de salida del amplificador incrementa la flexibilidad de la aplicación, especialmente para su uso como canales de monitor, frontfill o efectos.

Las salidas de amplificador de D80 son, opcionalmente, conectores NL4 o EP5 más un conector NL8 centrado con todos los pines activados. Este conector sirve como interfaz con el panel del rack o los adaptadores de derivación de conexiones y los cables multifilares del altavoz . Para simplificar la configuración, el modo de salida del amplificador puede configurarse como un conjunto de dos amplificadores de canal dual que proporcionan los modos Dual Channel, Mix TOP/SUB o 2-Way Active para los canales derecho e izquierdo A/B y C/D, respectivamente.

Para los altavoces aplicables, d&b LoadMatch permite que el amplificador de D80 compense eléctricamente las propiedades del cable que se utiliza para conectar los altavoces a la salida del amplificador. Esta función, que cubre un ancho de banda de hasta 20 kHz, conserva el balance tonal cuando se utilizan longitudes de cable de hasta 70 m (230 ft).

Debido a su diseño, LoadMatch no necesita cables adicionales y, por tanto, es aplicable cualquier tipo de conector que se utilice. Para proporcionar una compensación óptima, pueden especificarse en el amplificador la longitud del cable y los datos de la sección transversal, así como el número de altavoces conectados al canal del amplificador.

El D80 utiliza una fuente de alimentación conmutada con Corrección activa del factor de potencia (PFC) para producir una absorción de corriente limpia y garantizar un rendimiento estable y eficaz bajo condiciones adversas en la red eléctrica. Las prestaciones de gran potencia permiten un manejo total de todos los altavoces aplicables de d&b y proporcionan suficiente rango dinámico para los futuros sistemas.

El control remoto y la integración completa del sistema se llevan a cabo mediante el software de simulación ArrayCalc y el Software de control remoto R1 V2 de d&b. El amplificador D80 incluye dos puertos Ethernet en conectores etherCON. Se incorporan los dos protocolos: Ethernet y dbCAN. El protocolo Ethernet implementado en el d&b Software de control remoto V2 de R1 y el amplificador D80 es un protocolo desarrollado por OCA Alliance (Open Control Architecture Alliance), de la cual d&b es miembro fundador. Para obtener más información, consulte el sitio web de OCA: <u>www.oca-alliance.com</u>.

Datos de audio (ajuste lineal con filtro subsónico)

Potencia de salida máxima por canal (THD + N < 0.5%, todos los

4 x 2600/2000 W
4 x 4000/2000 W
180 V
35 Hz - 20 kHz
< 0.5%
> 110 dBr
> 114 dBr
nios)> 100
< -70 dBr
31 dB

Circuitos de protección

circonos de profección	
Limitador de sobrecorriente de entrada eléctric	ca 13 A _{RMS} a 230 VCA
Protección contra fallo de toma de tierra	
Limitación/protección de corriente de salida	65 A / 75 A
Compensación de CC de salida	
Limitador de tensión HF de salida	60 V a 10 kHz
Supresión de ruido emergente de salida	
Limitación de la corriente eléctrica (MCL)	De 95 a 50% de 16/30 A
Protección contra la sobretensión	Hasta 400 VCA
Protección de sobretemperatura con autorrecc	onexión

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación conmutada con de corrección activa del factor de potencia (F	etección automática y PFC)
Conector eléctrico	powerCON-HC
Voltaje nominal de la red	208 a 240 V, 50 - 60 Hz
	alta potencia
	100 a 127 V, 50 - 60 Hz
	baja potencia
Fusible de red	interno

Consumo de energía (valores típicos)

En espera (Standby)	9 W
Inactivo	
Máx. consumo eléctrico (RMS de corta duración)	

Conectores de entrada de audio

INPUT analógico (A1 - A4)XLR de 3 pin hembra
Asignaciones de pines 1 = GND, 2 = pos., 3 = neg.
Impedancia de entrada
Rechazo de modo común (CMRR a 100 Hz/10 kHz)> 70/50 dB
Nivel máximo de entrada (balanceado/no balanceado) +25/17 dBu
LINK analógico (A1 - A4) XLR de 3 pin macho
Asignaciones de pines 1 = GND, 2 = pos., 3 = neg.
INPUT digital (D1/2, D3/4)XLR de 3 pin hembra, AES3
Asignaciones de pines1 = GND, 2 = AES Signal, 3 = AES Signal
Impedancia de entrada 110 ohmios, balanceada mediante transfor- mador
Muestreo
SincronizaciónWord-Sync: PLL bloqueado en la fuente (modo esclavo)
LINK digital (salida)XLR de 3 pin macho
balanceado electrónicamente
almacenamiento de señal analógica (actualización)
Relé para caída de tensión (Bypass)
Conectores de salida
SPEAKER OUTPUTS A/B/C/D
opcional: 4 x EP5
4 CHANNEL OUTPUT 1 x NL8

Conectores de red

CAN	2 x RJ 45 paralelo
ETHERNET	
Puerto Dual Ethernet con conmutad	dor Ethernet integrado de 2 puertos

Controles e indicadores

POWER	Interruptor de la alimentación eléctrica
SCROLL/EDIT	Codificador giratorio digital
Pantalla	Pantalla TFT táctil en color, 3.5" / 320 x 240 píxeles

Procesamiento de la señal digital

Tiempo de arranque del sistema	
Frecuencia de muestreo	96 kHz / 27 Bit ADC / 24 Bit DAC
Entrada analógica con latencia	0.3 mseg.
Entrada digital con latencia (AES)	0.3 mseg.
	48 kHz / 96 kHz
Dinámica de entrada	> 127 dB
Dinámica ADC	> 110 dB
Dinámica DAC	> 110 dB
Ecualizador Dos ecualizadores usuario	de 16 bandas definibles por el
Tipos de filtro	o: PEQ/Notch/HiShlv/LoShlv/Asym
Delay	
Generador de frecuencia Ruido ro	osa u onda sinoidal 10 Hz – 20 kHz

Condiciones de funcionamiento

Intervalo de temperaturas*10 °C +40 °C / +14 °F +104 °F
*funcionamiento continuo
Intervalo de temperaturas**10 °C +50 °C / +14 °F +122 °F
***potencia de salida reducida o funcionamiento de corta duración
Temperatura de almacenamiento20 °C +70 °C / -
4 °F +158 °F
Humedad (rel.), promedio a largo plazo70%

Emisión de ruido del ventilador

Montado en bastidor, medido en el eje, 1 m hasta el panel frontal,

ponderación A	
Inactivo	
	Temperatura ambiente 22 °C / 71.6 °F
Máx. rpm	

Dimensiones y peso

Altura x anchura x profundidad	2 RU x 19" x 530.5 mm
Peso	19 kg / 42 lb



Dimensiones de la caja de D80 en mm [pulg.]





5.2 Controles e indicadores - Interfaz del usuario









6.1 Montaje en rack y refrigeración

Montaje en rack

La caja del amplificador D80 se ha diseñado para racks o armarios estándar de 19".

Cuando especifique un rack, asegúrese de permitir una profundidad holgada (150 mm/6" normalmente es suficiente) para que quepan los cables y los conectores en la parte posterior de los amplificadores.

Cuando monte los amplificadores D80 en un rack de 19", no confíe sólo en la fijación y el soporte de los amplificadores por sus paneles frontales y utilice tornillos de montaje en rack adecuados y las arandelas en U que se muestran en el gráfico. Deberá proporcionar soporte adicional...

- Mediante la fijación en los salientes del rack en la parte posterior con los tornillos de montaje en rack adecuados y las arandelas en U que se muestran en el gráfico. Esto es especialmente importante cuando los amplificadores se montan en rack durante las giras.
- O bien, mediante estanterías fijadas a los lados internos del armario o el rack.

Refrigeración

Las condiciones térmicas son un factor esencial para garantizar la seguridad en el funcionamiento de los amplificadores de potencia. El amplificador D80 está equipado con tres ventiladores internos que impulsan aire frío desde la parte frontal hacia la caja y canalizan el aire caliente hacia la parte trasera del dispositivo.

- Debe asegurarse de que se proporciona un flujo de aire fresco adecuado.
- No bloquee ni cubra la toma de aire del panel frontal ni las ventilaciones en el panel posterior.
- Si los amplificadores se instalan en armarios cerrados (p. ej., en instalaciones fijas), utilice módulos adicionales de ventilación con filtros que se puedan sustituir fácilmente sin tener que abrir los armarios.
- No combine amplificadores D80 con amplificadores D6 o D12 en un rack.
- No acumule en el rack amplificadores D80 junto con otros dispositivos que produzcan calor adicional con flujos de aire opuestos.

Calentamiento básico

A diferencia de otros amplificadores, el D80 produce un calentamiento básico de aprox.: 40 °C (104 °F) en la parte posterior del dispositivo cuando está inactivo (encendido, inactivo). Durante el funcionamiento, esta temperatura apenas sufre un incremento apreciable. Consulte también ⇒ Capítulo 14.4 "Absorción de corriente/energía y disipación térmica" en la página 87.

6.2 Conexiones



6.2.1 Conexión a la corriente eléctrica

¡ADVERTENCIA! Riesgo potencial de descarga eléctrica.

El dispositivo es una unidad con protección de clase 1. Si falta el contacto de tierra (masa), se pueden producir voltajes peligrosos en el chasis y los controles y, como consecuencia, descargas eléctricas.

- La unidad sólo debe conectarse al suministro de red con la protección de toma a tierra.
- Ante cualquier signo de daños en el cable de alimentación o en el conector eléctrico, no utilice el cable de alimentación y sustitúyalo antes de volver a utilizar la unidad.
- Compruebe que el conector eléctrico es accesible en todo momento para poder desconectar la unidad en caso de mal funcionamiento o peligro.

Si no se puede acceder rápidamente al enchufe debido al montaje en un rack de 19", entonces el conector de corriente de todo el rack debe ser fácilmente accesible.

 No conecte ni desconecte el conector eléctrico powerCON[®] mientras esté con carga o activo.

iAVISO!

Debido a la capacidad de gran potencia del dispositivo, sólo debe **conectarse un dispositivo por conductor fase**.

Consulte también ⇒ Capítulo 14.1 "Fuente de alimentación" en la página 84, después del ⇒ Capítulo 14.1.5 "Requisitos de la alimentación eléctrica" en la página 85.

Voltaje de la red	Frecuencia	Corriente	
100/120 V	50/60 Hz	30 A	
230/240 V	50/60 Hz	15 - 16 A	

Antes de conectar el dispositivo al voltaje de red, compruebe que el voltaje y la frecuencia de la red se corresponden con las especificaciones indicadas en la etiqueta de tensiones nominales junto a la toma de corriente eléctrica o en la parte posterior de la unidad.

Se incluye una toma de corriente eléctrica powerCON-HC[®] [1] en el panel posterior y también se suministra el cable de alimentación adecuado [2].











6.2.2 Conectores INPUT y LINK de audio

Todas las conexiones de salida INPUT y LINK de señal 1-4 están situadas en el panel posterior.

Estos conectores pueden configurarse como cuatro entradas analógicas, dos canales analógicos y dos canales AES o cuatro canales AES (consulte ⇒ Capítulo 11.2 "Input" en la página 34).

Cada canal de entrada se puede encaminar hacia cualquiera de los canales de salida de A a D (consulte \Rightarrow Capítulo 12.6 "Input routing" en la página 67).

INPUT y LINK analógicos (A1 - A4)

Se proporciona un conector de entrada XLR hembra de 3 pines para cada canal. El conector de entrada XLR macho de 3 pines, cableado en paralelo, se utiliza para alimentar la señal de entrada en el siguiente dispositivo de la cadena de señal.

Especificaciones

Asignaciones de pines	1 = GND, 2 = pos., 3 = neg.
Impedancia de entrada 38 kiloc	hmios, balanceados electrónicamente
Rechazo de modo común (CMRR a	100 Hz/10 kHz)> 70/50 dB
Nivel máximo de entrada (balancea	do/no balanceado) +25/17 dBu
	+27 dBu a 0 dBFS
LINK analógico (A1 - A4)	XLR de 3 pin macho
	paralelo a input

INPUT y LINK digitales (D1/2 - D3/4)

Los conectores de entrada 2 (D1/2) y 4 (D3/4) pueden configurarse como entradas AES (AES3) individualmente.

Nota: Al configurar las entradas digitales, los conectores restantes de entrada y salidas de conexión 1 (A1) o 3 (A3) están desactivados.

La salida LINK digital correspondiente (2/4) se puede utilizar para alimentar una señal regenerada de entrada para el siguiente dispositivo en la cadena de señal. La forma de la señal (los frentes anteriores y posteriores de la señal) y el nivel de presión se regenerarán con un amplificador compensador analógico sin latencia.

Se incorpora un relé para impedir que la caída de tensión interrumpa la cadena de señal si se produce una interrupción del suministro eléctrico. En esta situación, la señal de entrada digital evita el amplificador de señal analógica y se enruta directamente a la salida LINK.

Especificaciones

Asignaciones de pines1 = GND,	2 = AES Signal, 3 = AES Signal
Impedancia de entrada 110 ohmios, be	alanceada mediante transfor-
mador	
Muestreo	48 / 96 kHz / 2 Ch/n
SincronizaciónWord-Sync: PLL blo esclavo)	queado en la fuente (modo
LINK digital (salida)	XLR de 3 pines macho
	balanceado electrónicamente
almacenamiento de	señal analógica (actualización)
Relé	para caída de tensión (Bypass)





SPEAKER OUTPUTS



¡ADVERTENCIA! Riesgo potencial de descarga eléctrica.

Los pines de salida del amplificador transportan voltajes peligrosos.

- Utilice exclusivamente cables de altavoz aislados con conectores montados correctamente.
- No conecte nunca un pin de salida del amplificador a otro pin conector de entrada o salida o a tierra (masa).

En función de la opción de salida seleccionada, el amplificador se suministra con cuatro conectores de salida NL4 o EP5, uno por cada canal de salida del amplificador.

En función del modo de salida seleccionado, la asignación de pines adecuada de los conectores de salida correspondientes se ajusta automáticamente.

Nota: En ⇒ Capítulo 11.3.1 "Modo de salida" en la página 45 se ofrece una descripción detallada de los modos de salida aplicables y cómo configurar el modo de salida adecuado.

Para obtener más información sobre los modos de salida aplicables para cada sistema de altavoces, consulte el manual del altavoz correspondiente.

4 CHANNEL OUTPUT

¡AVISO!

El conector 4 CHANNEL OUTPUT sirve únicamente como interfaz con el panel del rack o los adaptadores de derivación de conexiones y los cables multifilares del altavoz.

No conecte a este conector ninguna caja de altavoz, ni tampoco sistemas activos o pasivos, porque hay riesgo de dañar los componentes del altavoz o el amplificador.

El conector NL8 centrado transporta las señales de salida de los cuatro canales del amplificador con la asignación de pines siguiente:

1+/- = Canal A pos./neg.	2+/- = Canal B pos./neg.
3+/- = Canal C pos./neg.	4+/- = Canal D pos./neg.







Topologías de red



Topología en estrella



Topología de conexión en cadena para un máximo de tres dispositivos

6.2.4 ETHERNET (puerto Dual Ethernet)

Se proporciona un puerto Dual Ethernet con un conmutador Ethernet integrado de 2 puertos (10/100 Mbit/punto a punto) que permite el control remoto por Ethernet y las topologías físicas de red siguientes:

- Topología en estrella
- Estándar recomendado.
- Topología de conexión en cadena
 Para un máximo de tres dispositivos.
- O bien, una combinación de ambas topologías.

Nota: En la topología en cadena, si un dispositivo falla o se desconecta, esto también afecta a todos los dispositivos subsiguientes, que tampoco estarán conectados con la red.

Se ofrece una descripción detallada del control remoto a través de Ethernet en el documento de información técnica TI 310 (código de d&b D5312.EN), que puede descargarse en el sitio web de d&b en <u>www.dbaudio.com</u>.

Indicadores LED

Los dos indicadores LED situados encima del conector en uso correspondiente indican los estados siguientes:

Verde Se enciende de manera permanente cuando el dispositivo está conectado a una red activa y parpadea cuando se transmite un flujo de datos.

Amarillo

- Está apagado cuando la velocidad es de 10 Mbit.
- Se enciende de manera permanente cuando la velocidad es de 100 Mbit.



Topología combinada







Topologías de red CAN

USB CAN R60 \overline{O} ÖÖÖÖÇ 0000 ððð ်ဝ ്റ Ö ð)ÔÔÔ DOOO ð ð ÔÕ ÓÔ Ó ്റ ō 00 00Ö Õ ÔÕ Ó Ó 0)ôôĉ Ö õ)00

်ဝ

Topología de conexión en cadena Con interfaz R60 USB to CAN

Ó

)ôôó

6.2.5 CAN (CAN-Bus)

El dispositivo está equipado con una interfaz de control remoto en serie de dos hilos que transmite las señales CAN-Bus para habilitar el control remoto con las interfaces R60 USB to CAN o R70 Ethernet to CAN de d&b.

Nota: Se ofrece una descripción detallada del control remoto a través de la Red de control remoto (CAN-Bus) de d&b en el documento de información técnica TI 312 (d&b código D5312.E), que puede descargarse en el sitio web de d&b en www.dbaudio.com.

Todos los pines de ambos conectores están cableados en paralelo y permiten que se utilicen como entrada o salida (conexión en cadena) o como terminación de la red CAN-Bus.

Asignaciones de pines

En este gráfico se muestran las asignaciones de pines tanto de las tomas RJ 45 como de los conectores de cable.

Nota: Las conexiones para CAN-Bus están referenciados físicamente a masa (tierra). "CAN Ground" se enruta a través del blindaje del cable y está conectado físicamente a PE.

Dentro de la red CAN-Bus, deben utilizarse cables blindados y conectores RJ 45 (carcasa metálica) blindados y el blindaje del cable debe estar conectado a ambos lados.



Topología combinada Con interfaz R70 Ethernet to CAN

6.3 Controles e indicadores







6.3.1 Interruptor de la alimentación eléctrica

El interruptor giratorio on/off de encendido y apagado **[6]** está situado en la parte inferior derecha del panel frontal.

- **OFF** No se proporciona aislamiento de la red eléctrica. El suministro de corriente interna están desactivados pero sigue conectado a la red eléctrica.
- **ON** La unidad está encendida y lista para funcionar.

6.3.2 Pantalla - Interfaz de usuario

El control, la configuración y la visualización del estado se efectúan mediante la Pantalla⇒ Interfaz de usuario.

La Interfaz de usuario está formada por una pantalla TFT táctil en color de 3.5" **[7]** con una resolución de 320 x 240 píxeles y un codificador giratorio digital adicional **[8]**.

La pantalla táctil resistiva responde a la presión y, por tanto, se puede operar con la punta del dedo, incluso con guantes, o mediante la punta de un estilete (lápiz) adecuado.

¡AVISO!

La pantalla táctil utiliza una fina lámina flexible que puede dañarse por contacto con objetos afilados o si recibe golpes.

Debido a la amplia gama de funciones que incluye, la interfaz de usuario se describe por separado con más detalle en ⇒ Capítulo 7 "Interfaz de usuario" en la página 22.

No obstante, las funciones Standby y Mute de D80 se describen en las dos secciones siguientes.

D80 Manual > Dual Channel / Mix-TOP/SUB	ID 7.63	Power
Mute all Standby		
Standby > Dual Channel / Mix-TOP/SUB	ID 3 7.63	Power

Π	Standby	>	ID 🔿	Power
U	Dual Channel / Mix-TOP/SUB		7.63	JL/¥J

6.3.3 Modo Standby

(Modo de espera) Para cambiar el dispositivo al modo Standby... :

- 1. Pulse el botón «Power» (Encendido) en la parte superior derecha de la pantalla de inicio (Home).
 - Se abrirá un cuadro de diálogo que le permite seleccionar el botón Atrás (K - cancelar), «Mute all» o «Standby».
- 2. Seleccione «Standby».
 - Cuando el dispositivo está en modo Standby, tanto el botón «Power» de la derecha como el indicador verde Power on (Conectado) de la izquierda están desactivados. Además, en el botón «Device view» (Vista del dispositivo), Standby parpadea alternando con Device name (Nombre del dispositivo).

En modo Standby, la interfaz de usuario del dispositivo sigue estando operativa.

- 3. Para reactivar el dispositivo, pulse el botón «Power».
 - └ El tiempo de inicio desde el estado Standby es <1 seg.

El estado operativo (modo Standby) se guarda si el botón «Power» se establece en "Off" y se recupera cuando el botón «Power» se vuelve a establecer en "On".

En modo Standby, la fuente de alimentación principal y los amplificadores de potencia están desactivados para ahorrar energía, y las salidas del altavoz están aisladas electrónicamente. La pantalla y los controles permanecen activos para permitir reiniciar el dispositivo por control remoto o tocando el botón «Power» en la pantalla Home.

Nota: Cuando el dispositivo está en Standby (o si la corriente eléctrica está desactivada), el movimiento de los conos del altavoz en las cajas conectadas ya no está amortiguado por la salida del amplificador de potencia. Esta eliminación del amortiguamiento les hace susceptibles de excitación por otros altavoces del entorno. Pueden producirse resonancias audibles e incluso absorción de la energía acústica de bajas frecuencias, ya que los altavoces sin amortiguar actúan como "eliminador de graves". Por lo tanto, para silenciar permanentemente cajas individuales de subwoofer cuando otras funcionan al mismo tiempo, es preferible utilizar la función Mute en lugar de la función Standby. No obstante, el modo Standby puede ofrecer ventajas con sistemas medios/agudos, porque eliminará todo ruido residual del sistema.

6.3.4 Funciones Mute

D80 proporciona dos funciones Mute (Silencio):

- Botones Mute individuales para cada canal o par de canales ⇒ Channel mute (Silenciamiento de canal).
- Y una función Mute principal ⇒ «Mute all».

Nota: El dispositivo guarda la configuración de los botones Mute cuando la corriente eléctrica está desactivada o desconectada. Cuando la unidad se enciende o se reconecta, se recupera el estado de Mute.

Channel mute

- ⇒ Para silenciar o anular el silenciamiento un solo canal o un par de canales, sólo hay que tocar en el botón Channel mute correspondiente.
 - El botón Channel mute (Silenciamiento de canal) indica el estado de silenciamiento del canal o del par de canales correspondientes y la configuración de altavoz que se ha cargado.

А	MyCha	innel	C12	0		A 🖬
1	A1,2		C+2	EQ	+0.0dB	Q7

Canal no silenciado

Mute principal («Mute all»)

- Para silenciar todos los canales simultáneamente, toque el botón «Power» (Encendido) en la parte superior derecha de la pantalla de inicio (Home).
 - Se abrirá un cuadro de diálogo que le permite seleccionar el botón Atrás (K - cancelar), «Mute all» o «Standby».
- 2. Seleccione «Mute all».
 - Para cancelar el silencio de los canales, utilice los botones individuales de Channel mute (Silenciamiento de canal).



1 Input CUT C+2 EQ +0.0dB Q7	A 1 2	MyChannel Input CUT A1,2	C+2	ہ EQ	+0.0dB	A 🛒 Q7
------------------------------	-------------	--------------------------------	-----	---------	--------	-----------

Canal silenciado













7.1 Concepto de funcionamiento

El concepto de funcionamiento permite usar diferentes métodos de interacción y configuración.

Uso de la pantalla táctil en combinación con el codificador giratorio

Este método es especialmente útil para definir valores en los campos de entrada de datos, como en los ajustes de Gain, CPL, Delay o EQ.

- Para seleccionar menús, opciones de menú o elementos de función, toque la opción correspondiente.
- Para introducir/editar valores, gire el codificador.
- Para confirmar los valores introducidos/modificados, toque el elemento o el botón de confirmación correspondiente («OK») o pulse el codificador.

Sólo codificador giratorio

Este método se ha previsto especialmente para usuarios que estén familiarizados con las interfaces de usuario de otros amplificadores de d&b.

- Para seleccionar menús, opciones de menú o elementos de función, gire el codificador para desplazar el cursor de posición hasta la opción deseada.
- Para acceder al elemento o a la función seleccionados, pulse el codificador.
- Para introducir/editar valores, gire el codificador.
- Para confirmar los valores introducidos/modificados o salir del modo de edición, pulse el codificador.

Convenciones de cursor

La interfaz gráfica de usuario presenta dos tipos de cursores, de posición y de edición.

Cursor de posición

+0.0 dB

El cursor de posición marca la opción de menú seleccionada con un marco blanco. En función del tipo de elemento de la pantalla, el cursor de posición permite activar una función, navegar por el menú o entrar en el modo de edición ⇒ cursor de edición.

Cursor
de edi-
ción

En el modo de edición (Edit), el cursor de edición se marca con un marco amarillo. Si se gira el codificador a la derecha (en sentido horario) se incrementa el valor actual; si se gira el codificador a la izquierda (en sentido antihorario), se reduce.



menta el valor actual; si se gira el codificador a la izquierda (en sentido antihorario), se reduce. Para salir del modo Edit, pulse el codificador o simplemente vuelva a tocar la opción de menú correspondiente. El color del marco cambiará de amarillo

a blanco otra vez \Rightarrow cursor de posición.



a)

1234

Diseño básico de la pantalla

a) Pantalla Home (Inicio)

b) Pantallas de configuración de Device (Dispositivo) y Channel (Canal)

7.2 Diseño y convenciones de la pantalla

El diseño de la pantalla se divide en dos partes principales, las secciones Header (Encabezado) y Data (Datos).

Header (Encabe- zado)	La opción Header (Encabezado o título) indica qué pantalla está seleccionada actualmente. En las pantallas de configuración Device (Dispositivo) y Channel (Canal), Header permite acceder direc- tamente a la pantalla anterior (botón Back (Atrás) - ♥) o a la pantalla Home (Inicio) (botón Home (Inicio) - ♥).
Data (Datos)	Excepto en la pantalla Home, las secciones Data de los menús Channel y Device se estructuran en pestañas situadas en la parte derecha de la pan- talla. La estructura en fichas con pestañas de las panta- llas permiten acceder directamente a las subpan- tallas que desee.

7.3 Opciones y vistas de pantalla

En esta sección se describen las diferentes opciones de menú y elementos de función que caracterizan a la Interfaz de usuario del D80.

7.3.1 Botones de función

Propiedades:

- La parte superior izquierda del botón indica el nombre de la función, mientras que la parte inferior derecha indica el estado de la función. Además, el estado también se indica con colores.
- La función se activa tocando el botón en la pantalla o pulsando el codificador.
- Los botones de funciones también pueden combinarse con los botones de navegación.

7.3.2 Botones de navegación

Propiedades:

- La parte superior derecha del botón muestra el símbolo de navegación ().
- Para abrir la subpantalla relacionada, toque el botón en la pantalla o pulse el codificador.







	<	EditD	evice	name	: D	80 Ma	inual	C	ж	\	Edit IP g	ateway		10.0.0.1	ок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		7	8	9		
9	w	e	r	t	y	u	i	•	P		4	5	6		
a z	s x	a c	r v	g b	n n	J m	к ,		+		1	2	з	ĺ	
	ABC							K	×		0		•		



7.3.3 Campos de entrada

Propiedades:

- La parte superior izquierda del botón indica el nombre del campo, mientras que la parte inferior derecha indica el valor. El valor se puede modificar.
- Para seleccionar el valor, toque el botón en la pantalla o pulse el codificador.
- Para editar el valor, gire el codificador.

Nota: El valor que se defina se aplicará directamente.

7.3.4 Ventanas de entrada de datos

Propiedades:

- Aparecen de manera automática siempre que necesite introducir datos para definir una función específica. La ventana de entrada proporciona un teclado alfanumérico o numérico, por ejemplo para escribir un nombre de dispositivo o un nombre de canal (teclado alfanumérico) o una dirección IP (teclado numérico).
- La selección y la edición se lleva a cabo mediante la pantalla táctil o girando y pulsando el codificador.

7.3.5 Campos de información

Propiedades:

Campo que no se puede seleccionar/editar, sólo tiene finalidad informativa.

	D80 Ma i Dual Chi	nual annel/[)ual Chann) el	ID > 7.63	Power On
A 1 2	MyCha Input A1,2	nnel ^{CUT}	C+2) EQ	+0.0dB	A 94 Q7
34	Q-SUB Input A1,2		1.2 ms	8	+0.0dB	B 🛒 Q-SUB
D 1 2	Q7 Input A1,2	^{cut}	C+2	⊙ EQ	+0.0dB	C 🛒 Q7
34	Q-SUB Input A1,2		1.2 ms	8	+0.0dB	D 🛒 Q-SUB

Desde la pantalla de inicio Home, la estructura de menús del software operativo se divide en dos ejes principales, Device setup (Configuración de dispositivos) y Channel setup (Configuración de canales). Los botones de navegación permiten el acceso vertical directo a los submenús específicos, mientras que la estructura de pestañas en el lado derecho de cada submenú proporciona un orden horizontal claro.

Además, la pantalla de inicio ofrece acceso directo a la subpantalla Remote (Remoto).

Se puede acceder a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla o menú de cualquier nivel mediante el botón Home (Inicio, A).



Π	D80 Manual	>	ID	•	Power
U	Dual Channel / Mix-TOP/SUB			7.63	On

D80 Manual	D	»	Power
Dual Channel / Mix-TOP/SUB		7.63	On
D80 Manual	⇒ ID	»	Power
Dual Channel / Mix-TOP/SUB		7.63	On
D80 Manual	> ID	>	Power
Dual Channel / Mix-TOP/SUB		7.63	On

D80 Manual	>	ID	*	Power
Dual Channel / Mix-TOP/SUB				

D80 Manual	>	ID	>	Power
Dual Channel / Mix-TOP/SUB		;	7.63	On

	D80 Manual	⇒ ID →	Power
U	Dual Channel / Mix-TOP/SUB	7.63 +0.0dB	On On
	MyCt All Mute all	Standby	B 🛒 ∕8 Line
	No. 1 in a		

MyCha Input A1,2	nnel	C+2	⊙ EQ	+0.0dB	A ਯ≰ Q7
Q-SUB Input A1,2		1.2 ms	0	+0.0dB	B 🛒 Q-SUB
Q7 Input A1,2	CUT	C+2	⊘ EQ	+0.0dB	C 🛒 Q7
Q-SUB Input A1,2		1.2 ms	0	+0.0dB	D 🛒 Q-SUB

8.1 Área de encabezados - Device (Dispositivo)

(de izquierda a derecha):

Indicador Power de encendido/apagado

Amarillo	Indica la fase de puesta en marcha del suministro eléctrico.
Verde	Indica que la unidad está activada.
Rojo	Indica un error en el dispositivo.

Botón Device view (Vista del dispositivo)

Se muestran el nombre del dispositivo y el modo de salida. Este botón proporciona acceso directo a la pantalla Device setup (Configuración de dispositivos).

ID

Se muestra el «ID» remoto. El botón de navegación también proporciona acceso directo a la subpantalla Remote (Remoto).

Botón Power

El botón «Power» ofrece las funciones siguientes:

<	Cancelar la secuencia.
Mute all	Mute principal. Para cancelar el silencio de los canales, utilice los botones individuales de Channel mute (Silencia- miento de canal).
Standby	En modo Standby, el dispositivo está inactivo y el consumo de energía es mínimo. Sólo se ofrecen las funciones más esenciales. La pantalla y la red siguen funcionando.

8.2 Área Data (Datos) - Hileras de canales

El área de datos presenta las hileras de canales, empezando por el conector de entrada y siguiendo a continuación el flujo de señal actual de izquierda a derecha. Se indica toda la información esencial. Incluye:

- Señal de entrada presente (ISP)
- Ruteo de entrada
- Configuración de canal
- Señal de salida del controlador (OSP)
- Botones Mute del canal y su estado
- Mensajes de error



Diagrama esquemático de la hilera de canales D80 (cadena de señal)

La hilera de canales sigue la cadena de señal real de izquierda a derecha:

ISP/OVL

Indica los estados siguientes para ambas opciones, las entradas de señal analógica (A) y digital (D):

Gris El	canal correspondier	nte no está disponible.
---------	---------------------	-------------------------

- **Blanco** El canal correspondiente está disponible y no hay señal de entrada o por debajo de -30 dBu.
- Verde ISP (sigla de Input Signal Present, señal de entrada presente): Se enciende cuando el señal de entrada analógica supera - 30 dBu o cuando la entrada digital está bloqueada en 48 o 96 kHz y la señal supera - 57 dBFS.
- **Rojo OVL** (acrónimo de **Ov**erload, sobrecarga): Se enciende cuando la entrada analógica supera 25 dBu o cuando la entrada digital supera -2 dBFS.

Channel view

El botón Channel view (Vista de canal) muestra el nombre del canal. Si no se ha introducido ningún nombre, se mostrará la configuración del altavoz que esté cargada actualmente. Además, se indican los elementos activados de la función. El botón proporciona acceso directo a la pantalla ⇒ Channel setup (Configuración de canales).

Level

El campo de entrada Level (Nivel) permite la configuración directa de la sensibilidad de entrada del amplificador correspondiente en el rango de -57.5 dB a +6 dB en pasos de 0.5 dB.

Además, están disponibles los indicadores siguientes:

A 1	MyChan Input A1,2	CUT FG	HFC1 C-1 1.2 ms	EQ	+0.0dB	A 🛒 V8 Line
3	MyChan Input A1,2				+0.0dB	B 🛒 V8 Line

MyCha	nnel		۲	
Input A1,2	CUT FG	C+2	EQ	

MyChan	nel		•		A =#
Input A1,2		HFC1 C-1 1.2 ms	EQ	+0.0dB	V8 Line

MyCha Input A1,2	nnel CUT FG	HFC1 C-1 1.2 ms	> EQ	+0.0dB	A 🛒 V8 Line
MyCha Input A1,2) EQ	+0.0dB	B 🛒 V8 Line
V8 Lin Input A1,2			⇒ EQ	+0.0dB	C 🛒 V8 Line
V-SUB Input A3,4	1		۲	+0.0dB	D 🛒 V-SUB







ISP/OSP/GR/OVL

Gris	No hay señal.
Verde oscuro	ISP: Input Signal Present (señal de entrada pre- sente) del canal. De modo similar a los indicadores de entrada analó- gica y digital, este indicador se ilumina cuando el DSP recibe una señal de entrada analógica que supera los -30 dBu o cuando la entrada digital está bloqueada en 48 o 96 kHz y la señal supera los -57 dBFS.
Verde claro	OSP: O utput S ignal P resent (señal de salida pre- sente) del amplificador de potencia. Siempre y cuando el canal respectivo no esté silen- ciado, este indicador se encenderá cuando el voltaje de salida del amplificador de potencia supere 4.75 V _{RMS} .
Ama- rillo	GR (sigla de Gain Reduction, reducción de la ganancia): Se enciende cuando un limitador reduce la señal según un nivel predefinido (GR ≥3 dB).
Rojo	 OVL (acrónimo de Overload, sobrecarga): Se enciende cuando: Una señal en el canal supera -2 dBFS. El DSP padece un desbordamiento de filtro EQ interno. Un limitador causa una reducción de la ganancia de 12 dB o más. La señal de salida está limitada para impedir dis-

 La señal de salida está limitada para impedir distorsión debido a sobrecarga de corriente de salida de >70 A.

Channel mute

- ⇒ Para silenciar o anular el silenciamiento un solo canal o un par de canales, sólo hay que tocar en el botón Channel mute correspondiente.
 - El botón Channel mute (Silenciamiento de canal) indica el estado de silenciamiento del canal o del par de canales correspondientes y la configuración de altavoz que se ha cargado.

А	MyChannel	C12	۲		A 🗳
1	A1,2	C+2	EQ	+0.0dB	Q7

Canal no silenciado

Se indican los errores de canales en el botón Channel mute (Silenciamiento de canal) con un signo de exclamación \Rightarrow (). Se emite el mensaje de error correspondiente en el botón Channel view (Vista de canal).





D80 Manual	<u>ې</u>	ID 🔊	Power
Mix-TOP/SUP Channel	_,	7.63	On

	(Power On			
1/2	Analog	Digital	Master	SRC	Input
	A1/A2	D1/D2	Off	Off	
3/4	Analog	Digital	Master	SRC	Output
3/4	A3/A4	D3/D4	Off	Off	
	D1/2	s	ystem clock		Pemote
	D3/4		internal		Remote
Inpu rou	Input Input Input Input				

Debido a la amplia gama de funciones y posibilidades de configuración del amplificador D80, esta sección se ha previsto como referencia rápida para ofrecerle un procedimiento sistemático de definición de los ajustes básicos del amplificador.

Se recomienda empezar por la configuración del dispositivo y, después, la configuración de cada canal individual.

Reinicio del sistema

Antes de empezar a definir la configuración básica, reinicie el sistema.

- 1. Apague el dispositivo.
- Mantenga pulsado el codificador y reactive el dispositivo.
 Pitido de confirmación largo.
- 3. Suelte el codificador y vuelva a presionarlo brevemente durante 2 segundos.
 - Pitido de confirmación breve.
 El dispositivo volverá a ponerse en marcha y mostrará la pantalla Home (Inicio). Se mostrará el mensaje correspondiente:

All device settings have been cleared

1. Device setup (Configuración de dispositivos)

- ⇒ En la pantalla Home, pulse el botón Device view (Vista del dispositivo).
 - Con esta acción pasará a la subpantalla Device setup (Configuración de dispositivos) con la pestaña «Input» como pestaña activa.

2. Entrada (Modo Input / Input routing (Ruteo de entrada))

⇒ Defina el modo Input y los ajustes de Input routing para todos los canales correspondientes.

Nota: En el capítulo de referencia de la configuración de canales, \Rightarrow Capítulo 12.6 "Input routing" en la página 67, se ofrece una descripción detallada de Input routing.

En el capítulo de referencia, ⇒ Capítulo 11.2 "Input" en la página 34, se ofrece una descripción detallada del modo Input.







3. Salida (modo Output)

⇒ Toque la pestaña «Output» y defina los ajustes del modo de salida que desee para cada par de canales del amplificador correspondientes.

Nota: En el capítulo de referencia se ofrece una descripción detallada de los modos de salida disponibles. ⇒ Capítulo 11.3 "Output" en la página 44

Speaker (Altavoz)

- En la parte inferior izquierda de la pestaña «Output», seleccione el botón de navegación «Speaker» para entrar en la subpantalla de configuración Speaker.
- Seleccione los ajustes del altavoz que prefiera para todos los canales y confirme cada ajuste seleccionado tocando el botón «OK» junto al campo de selección «Speaker».
- 3. Si procede, defina los ajustes de LoadMatch correspondientes.
- Tras definir todos los ajustes, para salir de la subpantalla toque el botón Home (^[]).

Nota: Encontrará una descripción detallada de la configuración de Speaker (Altavoz) y los ajustes de LoadMatch en el capítulo de referencia ⇒ Capítulo 12.8 "Speaker" en la página 72.

4. Remote

- En la pantalla Home, toque el botón Device view (Vista del dispositivo) para entrar en el menú Device setup (Configuración de dispositivos).
- 2. Toque la pestaña «Remote» (Remoto) y defina los ajustes de Remote como desee.

Nota: En el capítulo de referencia, ⇒ Capítulo 11.4 "Remote" en la página 49, se ofrece una descripción detallada de los ajustes de Remote.

Como todas las configuraciones y ajustes que se mencionan más arriba también pueden definirse de modo remoto, en función de cómo desee proceder la definición de la configuración de Remote será el último paso o el primer paso al configurar los ajustes básicos.

Tras definir todos los ajustes, para salir de la subpantalla toque el botón Home (M) y lleve a cabo la configuración del canal individual.

D80 Mar Dual Cha	nual annel / Dual Chanr	D nel 7.	Power 63 On
A Input A1,2	c+2	EQ +0.0	A 🛒 Q7
	MyChannel Edit channel name	. ^	A 🛪
CUT H	IFA CPL Off +2	Leve +0.0	E4
EQ	DLY On Off	0.3	B ms E4
Input routing A	System → check/LM 12 Off		C E4
Speaker	Channel → linking E4 Off	Freq. gen.	·

5. Channel setup (Configuración de canales)

- En la pantalla Home, toque el botón Channel view (Vista de canal) del primer canal (A) o par de canales (A/B) para entrar en Channel setup (Configuración de canales).
- 2. Defina los ajustes del canal individual, como CUT, HFA, CPL, Level, DLY o EQ, para todos los canales como corresponda.
- Tras definir todos los ajustes, para salir de la subpantalla toque el botón Home (^A).

Nota: En el capítulo de referencia, ⇒ Capítulo 12.6 "Input routing" en la página 67, se ofrece una descripción detallada del modo Input routing (Ruteo de entrada).

En el capítulo de referencia, ⇒ Capítulo 11.2 "Input" en la página 34, se ofrece una descripción detallada del modo Input.





D80 Manual Mix-TOP/SUP Channel 7.63					Power On	
	D80 Manual > Edit device name On					
1/2	Analog	Digital	Master		Input	
-/-	A1/A2	D1/D2	Off			
3/4	Analog	Digital	Master		Output	
	A3/A4	D3/D4	Off			
	D1/2	2	system clock		Remote	
	D3/4		internal			
Inpu rou	Input routing					



En la pantalla Home, seleccione el botón Device view (Vista del dispositivo) para abrir la pantalla Device setup (Configuración de dispositivos) con la pestaña «Input» como ficha activa.

La pantalla Device setup (Configuración de dispositivos) sigue la misma estructura de diseño que se ha descrito más arriba, y se divide en las secciones Header (Encabezado) y Data (Datos).

Mediante la estructura en fichas con pestañas de la pantalla Device setup (Configuración de dispositivos), se accede directamente a las subpantallas deseadas.

11.1 Device name (Nombre del dispositivo)

Seleccione el botón del campo de información del centro («Edit device name») en el encabezado de la pantalla Device setup (Configuración de dispositivos), que le permitirá escribir o editar el nombre del dispositivo (máximo 15 caracteres).

La ventana de entrada de datos que se muestra permite escribir minúsculas o mayúsculas alternando el botón correspondiente («abc») en el lado izquierdo.

Los errores pueden corregirse tocando el botón Erase (Borrar, 🚾) de la derecha.

Al tocar «OK» en la parte superior derecha, se confirma el texto introducido, se cierra la ventana de entrada y vuelve a la pantalla Device setup (Configuración de dispositivos).

Si se toca el botón Back (Atrás, ♥) de la parte superior izquierda, se cancela lo escrito y se vuelve a la pantalla Device setup, que conservará el texto introducido anterior.

	C D80 Manual Edit device name				Power On
1/2	Analog	Digital	Master	SRC	In
	A1/A2	D1/D2	Master	SRC	
3/4	A3/A4	D3/D4	Off	Off	Output
	D1/2 System clock				Remote
Input 🔊 Input 🔊 routing settings					More

11.2 Input

Al seleccionar la pestaña «Input», se ofrece la gestión completa de las entradas de datos en un solo lugar.

Le permite configurar el modo Input de entrada de datos para los pares de conectores de entrada 1/2 y 3/4 de manera independiente para aceptar señales de entrada analógicas o digitales.

Los modos de funcionamiento de los conectores correspondientes de salida para conexión 2 y 4 varían en función del modo Input que se seleccione.

La pestaña también proporciona acceso a los menús ⇒ «Input routing» and ⇒ «Input settings», que permiten configurar ajustes específicos de la entrada, como por ejemplo:

- \Rightarrow Input monitoring (Mon)
- \Rightarrow Input gain (Gain)
- \Rightarrow Fallback
- \Rightarrow Override

11.2.1 Modo Input (Entrada)



Diagrama esquemático del modo Input

1/2	Analog	Digital	Master	SRC	
	A1/A2	D1/D2	Off		Off
3/4	Analog	Digital	Master	SRC	
	A3/A4	D3/D4	Off		Off
	D1/2	System clock			
	D3/4		internal		

Analog/Analog

Los dos pares de conectores de entrada 1/2 y 3/4 se establecen en «Analog», se acepta una señal de audio analógico en las entradas 1, 2, 3 y 4.

Digital/Digital

¡AVISO!

Si ambos pares de entrada se establecen en «Digital» y no se pueden bloquear a la fuente de sincronización, ninguna de las entradas recibirá señal de audio.

Si se utilizan dos señales digitales al mismo tiempo, esas señales deben ser totalmente síncronas (es decir, deben tener la misma frecuencia de muestreo sincronizada).

Los dos pares de conectores de entrada 1/2 y 3/4 se establecen en «Digital», se acepta una señal de audio digital de 2 canales en las entradas 2 y 4 respectivamente.

Los conectores de entrada 1 y 3 no están disponibles.

El bloqueo a 48 o 96 kHz se indica debajo (El transmission). En este caso, la fuente de sincronización es la entrada 2.

Si ambos pares de entrada se establecen en «Digital», cualquier a de ellos puede seleccionarse como fuente de sincronización.

Mixed (Combinado)

El par de conectores de entrada 1/2 se establece en «Analog», se acepta una señal de audio analógico de 2 canales en las entradas 1 y 2.

El par de conectores de entrada 3/4 se establece en «Digital», se acepta una señal de audio digital de 2 canales en la entrada 4.

El A3 por la entrada 3 no estará disponible.

El bloqueo a 48 o 96 kHz se indica debajo (). En este caso, la fuente de sincronización es la entrada 4.

Mensajes de estado de sincronización

Mensaje	Descripción		
Not locked	El receptor de entrada digital (DIR) no está bloqueado.		
In sync	El reloj externo funciona bien. Si D1/2 y D3/4 se utilizan como principal/ secundario (Master/Slave), ambas señales de reloj (externo/interno) están sincroni- zadas.		
Sync error	Si D1/2 y D3/4 se utilizan como principal/ secundario (Master/Slave), las dos señales de reloj (externo/interno) no están sincroni- zadas.		
Syncing	Los DSP se están sincronizando (estado de transición).		
Use SRC	El reloj externo está a 44,1 kHz o a 88,2 kHz (en relación con el SRC).		
SRC	El SRC está activado.		

1/2	Analog	Digital	Master	SRC
	A1/A2	D1/D2	Sync?	Off
3/4	Analog	Digital	Master	SRC
	A3/A4	D3/D4	Sync?	Off
	D1/2 — In			
	D3/4—In sync			

1/2	Analog	Digital	Master	SRC
	A1/A2	D1/D2	Off	Off
3/4	Analog	Digital	Master	SRC
	A3/A4	D3/D4	Sync?	Off
	D1/2 System clock			
	D3/4 — In			







Sincronización del sistema

Para mantener la latencia lo más breve posible, el sistema no utiliza convertidores de velocidad de muestreo (SRC) no temporizados (asíncronos).

El reloj del sistema de audio digital se deriva desde un oscilador de cristal interno con una frecuencia de muestreo de 96 kHz. Como alternativa, el reloj puede derivarse de una señal alimentada en las entradas digitales. La frecuencia de muestreo de esa señal también debe ser de 96 kHz. El reloj derivado se filtra por PLL para evitar el posible jitter.

También es posible utilizar una señal con una frecuencia de muestreo de 48 kHz, porque mantiene una proporcionalidad uniforme con la requerida de 96 kHz. En ese caso, el sistema detecta la frecuencia de muestreo y la duplica automáticamente mediante un doblador de frecuencia de muestreo síncrono para conseguir los 96 kHz requeridos. El filtrado necesario se calcula mediante filtros FIR de fase lineal.

SRC

Si las entradas digitales se alimentan desde dos fuentes diferentes con frecuencias de muestreo distintas de 48/96 kHz, se puede activar un convertidor de velocidad de muestreo («SRC»).

Nota: Recuerde que esta opción producirá una latencia básica ligeramente incrementada de $\Rightarrow \le 1$ ms.

11.2.2 Configuración de la entrada

Al seleccionar «Input settings» en la parte inferior de la pestaña «Input» se abrirá la subpantalla correspondiente.

La pantalla «Input settings» proporciona acceso a las funciones siguientes relacionadas con las entradas:

- Input monitoring (Mon)
- Input gain (Gain)
- Fallback
- Override

El estado de activación o desactivación (on/off) de cada función se indica con el cambio del color del botón respectivo, de gris a azul o viceversa.

Bajo esos botones, hay una presentación gráfica del ruteo de entrada real.
Input mor ong	≫ Input gain ff	Off Fallback Off	Override 🔅 Off
	D80 Manu Input mana	al Igement	Power On
Input	Mode	Input monitoring 🔹	Mon
A1	Pilot	Off	
Frequency		Threshold O	Gain
19	9000.00Hz	-140.0 -42.0dBu	
Q		Detection time	Fallback
	20	20.0s	Tunback
Notch filt	er		Override
	Off		Override

11.2.2.1 Input monitoring

Seleccione «Input monitoring» en el menú «Input settings» para abrir la subpantalla correspondiente.

La función d&b "Input monitoring" permite que el amplificador monitorice todas las señales, tanto de fuentes de señal analógica como digital, alimentadas en la entrada respectiva (⇒ «Input»). Si una o varias señales fallan, se generará el error correspondiente y se indicará al usuario o al sistema.

En la fuente de la señal, se añade (suma) una señal piloto externa adicional (señal de onda sinoidal) a la señal de la fuente.

En el amplificador, esa señal piloto se puede detectar (⇒ «Mode» ⇒ «Pilot») mediante un filtro bandpass ajustable (⇒ «Frequency»).

Siempre y cuando la señal piloto esté presente de manera permanente y segura en la banda piloto dada, es una indicación de que el recorrido de la señal entrante funciona sin problemas.

Con este fin, el amplificador determina el nivel de presión de la señal piloto en la banda piloto. A continuación, el resultado se compara con un umbral de referencia ajustable configurado por el usuario (⇒ «Threshold»). Si el nivel de presión de la señal piloto cae por debajo del umbral de referencia, puede generarse un error relacionado con el tiempo (⇒ «Detection time»).

La señal piloto se puede eliminar de la señal de la fuente (señal del programa) en cualquier momento mediante un filtro Notch (⇒ «Notch filter»).

Cuando la función se utiliza con entradas digitales, también puede detectarse si el dispositivo se ha bloqueado o no en la señal de la fuente digital (\Rightarrow «Mode» \Rightarrow «Lock»).

Finalmente, el modo Input monitoring «DS data» monitoriza permanentemente la información de los metadatos enviados por un dispositivo de la Serie DS de d&b, y la función «Fallback» puede activarse si el canal Dante no está disponible en la red Primary o Secondary.

Configuración de Input monitoring

Input	Selector de entrada (A1 - A4, D1 - D4).
-------	---

Mode

En función del modo de entrada seleccionado (analógico o digital), estarán disponibles los ajustes siguientes del modo:

Innut		Mode		
input	Pilot Lock DS			
A1 - A4	Sí	No	No	
D1 - D4	Sí	Sí	Sí	

Input monitoring Conmutador On/Off principal con indicador LED de error.

El estado On/Off y el estado de error también se muestran en la pantalla «Input settings».

El estado de error también se indica en la pantalla «Home». Se mostrará el mensaje correspondiente (Input monitoring fault).

Off



	Frequency	La frecuencia central de la banda piloto se puede ajustar de 5 Hz a 24 kHz en incre- mentos de 1 Hz o 0.01 Hz. El incremento ele- gido se muestra de color gris claro en la parte superior derecha del campo.
		Cuando seleccione el campo por primera vez, el incremento se establece en 1 Hz.
		Para alternar entre incrementos de 1 Hz o de 0.01 Hz, solo tiene que volver a hacer clic en el campo.
		Para confirmar la frecuencia elegida, haga clic en cualquier otro campo o en el espacio en blanco junto al botón del filtro Notch.
		Nota: La frecuencia establecida también se aplica al filtro Notch.
eshold Threshold .9 -42.0dBu -106.9 -42.0dBu	Threshold	El umbral de detección para una señal piloto externa de la frecuencia establecida, ajustable en un rango de – 117 dBu a +21 dBu en incrementos de 1 dB.
		En la parte inferior izquierda de este campo, se muestra el nivel de presión real de color gris claro, mientras que el umbral establecido se muestra en la parte inferior derecha. Una vez que se detecta la señal piloto, el indi- cador LED correspondiente de la parte supe- rior derecha se enciende de color verde.
	Quality	La Q del filtro es ajustable de 4 a 42 en incre- mentos de 1. La frecuencia central se atenúa totalmente (⇒ -∞ dB).
	Detection time	El intervalo máximo de tiempo que se permite para una interrupción de la señal piloto moni-

Notch filter

torizada o el reloj digital (Lock) sin que se genere un mensaje de error (0.1 ... 99.9 seg.

Filtro Notch para eliminar la señal piloto de la señal del programa. No obstante, si se activa, el filtro Notch permanece activo incluso si Input monitoring se establece en Off (modo

en incrementos de 0.1 seg.).

desactivado).

Thre

Input monitorir	Inpu gain	t Palls	ack ⊃ Off	Override Off
<	D80 Ma Input ma	nual anagement		Power On
1/	2	3	/4	
Al	A2	A3	A4	Mon
+0.0dB	+0.0dB	+0.0dB	+0.0dB	
D1	D2	D3	D4	Gain
+0.0dB	+0.0dB	+0.0dB	+0.0dB	Fallback
Input gain	On	ar		Override

11.2.2.2 Input gain

Seleccione «Input gain» en el menú «Input settings» para abrir la subpantalla correspondiente.

Se proporciona una etapa de preamplificador adicional (potenciómetro de ganancia) para cada canal de entrada, tanto analógico como digital.

Esta opción permite que las fuentes de audio tanto analógicas como digitales se conecten directamente a los canales de entrada del amplificador respectivos y predefine su rango de ganancia en sentido ascendente de -57.5 dB a +6 dB en pasos de 0.5 dB.

El ajuste predeterminado de fábrica establece la ganancia de entrada en 0 dB.

En la parte inferior de la pantalla se sitúan dos botones que proporcionan las funciones siguientes:

Input Conmutador On/Off principal.

gain	El estado On/Off (activación o desactivación) se
	indica con el cambio del color del botón de gris a
	azul o viceversa.

Clear Mientras la función permanece activada, todos los ajustes de ganancia se restablecen al ajuste predeterminado de fábrica (O dB).





11.2.2.3 Fallback

La función Fallback permite definir las rutas de la señal principal (Regular) y secundaria (Fallback) para las señales de entrada analógicas y digitales con dos modos diferentes (Manual o Auto). De este modo se garantiza que toda señal secundaria o de emergencia alimentada a las entradas Fallback se transmite cuando sea necesario.

Con este fin, la sección de entrada se divide en dos grupos lógicos:

- Solo señales **Regular** en el par de conectores de entrada 1/2.
- Solo señales Fallback en el par de conectores de entrada 3/4.

Nota: Las funciones Fallback y Override se pueden utilizar simultáneamente. No obstante, recuerde que en ese caso la entrada 3 ya no estará disponible como entrada Fallback.

Seleccione «Fallback» en el menú «Input settings» para abrir la subpantalla correspondiente.

Off Desactiva la función. El estado On/Off también se muestra en la pantalla «Input settings».

Manual La ruta de señal («Source») se puede seleccionar manualmente, tanto en local o a través de la interfaz de Web Remote o a través de la Red de control remoto de d&b mediante R1.

Off	Source	Off	Source
Manual	Regular 1/2	Manual	Regular 1/2
Auto	Fallback 3/4	Auto	Fallback 3/4

Auto

Para activar el conmutador automático, debe activarse Input monitoring («Mon») y parametrizarse como corresponda.

La ruta de señal («Source») se puede seleccionar manualmente, tanto en local o a través de la interfaz de Web Remote o a través de la Red de control remoto de d&b mediante R1.



Después de que la función Fallback se haya activado, puede restablecerse manualmente mediante la reactivación (selección) de la fuente de entrada «Regular 1/2».

Off	Source	
Manual	Regular 1/2	
Auto	Fallback 3/4	

Esta acción puede llevarse a cabo localmente o a través de la interfaz de Web Remote o a través de la Red de control remoto de d&b mediante R1.



Ejemplo de ajustes de Fallback

A1/A2 Regular, A3/A4 Fallback. Las entradas Fallback están activas. Cuando la función Fallback está activada, la pantalla Input routing se divide en dos grupos, «Regular» y «Fallback».

Las entradas Regular son siempre el par de entrada 1/2; las entradas Fallback son siempre el par de entrada 3/4.

La cruz blanca indica cuál de los grupos está activo actualmente (como se muestra en este gráfico).

- **Nota:** Cualquier entrada seleccionada como entrada Fallback estará desactivada en el menú Input routing.
- Los ajustes de Input routing se guardan cuando el dispositivo cambia al modo Fallback. Cuando el modo Fallback se desactiva (de modo manual o automático), se restauran los últimos ajustes de Input routing que se hayan definido.

Modos Fallback (FB) y de detección

El valor de Fallback de entrada cambia automáticamente de la fuente de entrada seleccionada a otra fuente de entrada (Fallback) cuando falta una señal de sincronización digital (AES) (Lock), una señal piloto (Pilot) o las dos.

En relación con una red de audio Dante, Fallback también puede activarse cuando un dispositivo de la Serie d&b DS que esté conectado detecta que el canal Dante no está disponible en la red Primary y/o Secondary (DS data).

Se admiten los modos de Fallback (FB) y de detección siguientes:

Modo FB	Fuente de entrada	Detección	Fuente de entrada FB
$A \Rightarrow A$	A1/A2	Pilot	A3/A4
$A \Rightarrow D$	A1/A2	Pilot	D3/D4
$D \Rightarrow A$	D1/D2	Pilot/Lock/DS data	A3/A4
$D \Rightarrow D$	D1/D2	Pilot/Lock/DS data	D3/D4

Ejemplos:

- En modo Fallback A ⇒ A, un canal de salida enrutado a la entrada A1/A2 se alimentará por A3/A4.
- En modo Fallback A ⇒ D, un canal de salida enrutado a la entrada A1 se alimentará por D3.
- En modo Fallback D ⇒ A, un canal de salida enrutado a la entrada D1/D2 se alimentará por A3/A4.
- 4. En modo Fallback $D \Rightarrow D$, un canal de salida enrutado a la entrada D1 se alimentará por D3.



Input > monitoring Off	Input → I gain Off	Fallback () Off	Override →
	0 Manual ut management	t 😭	Power On
Off	Source		Mon
Manual	Regular	Attack time 0.01s	Gain
Auto	Override A3	Hold time 1.0s	Fallback
Threshold -94.4	-42.0dBu	Release time 4.0s	Override

11.2.2.4 Override

La función Override solo está disponible para la entrada analógica A3.

La función Override permite que la entrada analógica A3 se configure como una ruta de señal principal. Cuando la función está activada, esta entrada tiene una prioridad superior para mensajes generales o servicios de emergencia.

Cuando la función Override está activada, la entrada analógica A3 está desactivada en la pantalla Input routing y se muestra «Override» (parpadea cuando está activa).



Seleccione «Override» en el menú «Input settings» para abrir la subpantalla correspondiente.

 Off Desactiva la función. El estado On/Off también se muestra en la pantalla «Input settings».
 Manual La ruta de señal («Source») se puede seleccionar manualmente, tanto en local o a través de la interfaz de Web Remote o a través de la Red de control remoto de d&b mediante R1.

Off			Off		
	Source			Source	
Manual	Regular	Attack time	Manual	Regular	Attack time
		0.01s			0.01s
Auto	Override	Hold time	Auto	Override	Hold time
	AJ	1.0s		A3	1.0s
Threshold		Release time	Threshold	•	Release time
-94.5	-42.0dBu	4.0s	-94.6	-42.0dBu	4.0s

Auto

Con este modo seleccionado, la entrada analógica A3 se monitoriza permanentemente.

Así que el nivel de la señal entrante supere el umbral definido, la entrada A3 se abrirá en función del valor configurado en Attack time. Todas las demás entradas se silenciarán (Puerta de ruido + Ducking).

Off	Source		Off	Source	
Manual	Regular	Attack time	Manual	Regular	Attack time
		0.01s			0.50s
Auto	Override	Hold time	Auto	Override	Hold time
	A.S	1.0s		A3	2.5s
Threshold		Release time	Threshold	•	Release time
-94.4	-42.0dBu	4.0s	-15.3	-30.0dBu	2.3s

Así que el nivel de señal esté por debajo del umbral, la entrada A3 se silenciará y se desactivará el silenciamiento de todos los demás canales en función del valor configurado en las opciones Hold y Release time (crossfade).

Thres- E hold + E

El nivel de Threshold, ajustable de -42 dBu a +25 dBu en incrementos de 1 dBu. En la parte inferior izquierda, se indica el nivel real de presión de la señal entrante en color gris claro. Además, se proporciona un indicador LED en la parte superior derecha. Siempre y cuando el nivel de

la señal entrante esté por debajo del umbral establecido, el indicador LED se enciende de color amarillo y cambia a color verde así que el nivel de presión supera el umbral.

	Threshold	•	Threshold	۰
	-24.4	-4.0dBu	-4.4	-4.0dBu
Attack	La opción Att 1 seg. en inci	ack time, aju rementos de l	stable de 0 0.01 seg	0.01 seg. a
Hold	La opción Ho en incremente	old time, ajust os de 0.1 seg	able de 0 s g	seg. a 10 seg.
Release	La opción Re 10 seg. en in	lease time, aj crementos de	ustable de e 0.1 seg	0 seg. a

	C D80 M	anual vice name		Power On
A/B	Dual Channel	Mix TOP/SUB	2-Way Active	Input
C/D	Dual Channel	Mix TOP/SUB	2-Way Active	Or Ot
				Remote
Spea	aker 🔊			More

D80 Manual	>	ID 🔊	Power
Dual Channel / Mix-TOP/SUB		7.63	On

11.3 Output

Seleccionar la pestaña «Output» (Salida), permite asignar el modo de salida adecuado a un par de canales de salida del amplificador (AMP A/B o AMP C/D).

Los modos de salida siguientes se pueden asignar a un par de canales de salida del amplificador (AMP A/B y/o AMP C/D).

- Dual Channel
- Mix TOP/SUB
- 2-Way Active
- Configuraciones combinadas
- ⇒ El cambio en el modo Output debe confirmarse. Para ello deben seleccionarse los botones Back (Atrás, ▲) o Home (Inicio, ▲).
 - El modo Output configurado se activará y los canales correspondientes se silenciarán.

Nota: Si se cambia el modo Output directamente, afecta al rango disponible de configuraciones del altavoz.

En la pantalla de inicio, el modo Output seleccionado se indica en el área del encabezado debajo de Device name (Nombre del dispositivo).

Las hileras de canales debajo del área del encabezado cambiarán en función de los modos seleccionados, como se muestra a continuación.

1	D80 Manual		ID 💿	Power		D80 M
J	Dual Channel / Dual Channel	_	7.63	On		Mix-TC
L	MyChannel Input A1,2	0	+0.0dB	A ∰ E4	A 1	MyCh Input A1,2
-	MyChannel Input A1.2	0	+0.0dB	B 🛒 125-SUB	3 4	MyCh Input A1,2
	E4 Input A1,2		+0.0dB	C ≓ E4	1	E4 Input A1,2
	E12-SUB Input A1,2	0	+0.0dB	D 🛒 E12-SUB	3 4	125-5 Input A1,2

2 x Dual Channel

2 x Mix TOP/SUB

+0.0dE

+0.0dE

+0.0di





Π	D80 Manual	•	ID 🔗	Power
	Dual Channel / 2-Way Active		7.63	On
A 1 2	MyChannel Input A1,2	0	+0.0dB	A ¶ ⊀ E4
34	MyChannel Input A1,2	٥	+0.0dB	B 🛒 125-SUB
D	F1220	۲		C/D
1 2 3 1	Incut I			×
4	A1,2		+0.0dB	F1220

2 x 2-Way Active

Configuración combinada

En el botón de la izquierda de la pantalla Output, el botón de navegación «Speaker» proporciona acceso directo a la pantalla ⇒ Speaker setup.

11.3.1 Modo de salida

¡AVISO!

Compruebe que el tipo de altavoz conectado se corresponde con la configuración de salida real del D80.

Modo Dual Channel (A/B, C/D)

El modo Dual Channel se dedica a todos los sistemas de rango completo de d&b (sistemas pasivos) y a los subwoofers activos de d&b. Los dos canales de cada par de canales de amplificador pueden configurarse para cajas TOP o SUB de manera independiente.

En el modo Dual Channel cada par de canales de salida del amplificador (AMP A/B, AMP C/D) actúa como un amplificador de dos canales (amplificador estéreo). Los canales del amplificador están conectados a sus conectores de salida correspondientes (AMP A a OUT A...) y la entrada de audio de cada canal del amplificador se puede asignar mediante el ruteo de entrada.

Cada conector de salida está cableado en paralelo mediante los pines respectivos para las configuraciones TOP o SUB.

Los equivalentes de los pines de los conectores EP5 y NL4 en relación con el modo de salida se enumeran en la tabla siguiente.

NL4	SPEAKER OUTPUTS A (B, C, D): 1+/2+ = Amp A (B, C, D) pos. 1-/ 2- = Amp A (B, C, D) neg.
EP5	SPEAKER OUTPUTS A (B, C, D): 1/3 = Amp A (B, C, D) pos. 2/4 = Amp A (B, C, D) neg. 5 = n.c.





2 x modo Dual Channel

Π	D80 Manual	े	ID 📀	Power
	Mix-TOP/SUB / Mix-TOP/SUB		7.63	On
A 1 2	MyChannel Input A1,2	٢	+0.0dB	A 🛒 E4
34	MyChannel Input A1,2	0	+0.0dB	B 🛒 12S-SUB
D 1 2	E4 Input A1,2	•	+0.0dB	C 🛒 E4
34	12S-SUB Input A1,2	۲	+0.0dB	D 🛒 12S-SUB



2 x modo Mix TOP/SUB

Modo Mix TOP/SUB (A/B MIX, C/D MIX)

El modo Mix TOP/SUB permite que los sistemas de rango completo de d&b (sistemas pasivos) y los subwoofers d&b activos se vinculen entre sí y se conecten al amplificador mediante un único cable de 4 hilos.

Las cajas TOP (configuraciones) se pueden seleccionar en el canal A (C) y las cajas SUB (configuraciones) en el canal B (D).

En el modo Mix TOP/SUB, ambos canales del amplificador del par correspondiente (AMP A/B, AMP C/D) están conectados a los dos conectores de salida (AMP A y AMP B a OUT A y OUT B...), y la entrada de audio de cada canal del amplificador se puede asignar mediante el ruteo de entrada.

Los dos conectores de salida (A/B, C/D) están cableados en paralelo mediante los pines respectivos para las configuraciones TOP y SUB.

Los equivalentes de los pines de los conectores EP5 y NL4 en relación con el modo de salida se enumeran en la tabla siguiente.

NL4	SPEAKER OUTPUTS A/B (C/D): 1+ = Amp A (C) pos. (TOP) 1- = Amp A (C) neg.(TOP) 2+ = Amp B (D) pos. (SUB) 2- = Amp B (D) neg. (SUB)
EP5	SPEAKER OUTPUTS A/B (C/D): 1 = Amp A (C) pos. (TOP) 2 = Amp A (C) neg. (TOP) 3 = Amp B (D) pos. (SUB) 4 = Amp B (D) neg. (SUB) 5 = n.c.





2 x modo 2-Way Active

Modo 2-Way Active (2-WAY)

El modo 2-Way Active se dedica a los sistemas activos de d&b.

En el modo 2-Way Active, ambos canales del amplificador del par correspondiente (AMP A/B, AMP C/D) están conectados a los dos conectores de salida (AMP A y AMP B a OUT A y B...). La entrada de audio para cada par de canales de amplificador se puede asignar mediante el ruteo de entrada.

Todos los ajustes del canal A (C) y la señal de entrada correspondiente están conectados internamente al canal B (D).

Los equivalentes de los pines de los conectores EP5 y NL4 en relación con el modo de salida se enumeran en la tabla siguiente.

NL4	SPEAKER OUTPUTS A/B (C/D): 1+ = Amp A (C) pos. (LF) 1- = Amp A (C) neg.(LF) 2+ = Amp B (D) pos. (MF/HF) 2- = Amp B (D) neg. (MF/HF)
EP5	SPEAKER OUTPUTS A/B (C/D): 1 = Amp A (C) pos. (LF) 2 = Amp A (C) neg. (LF) 3 = Amp B (D) pos. (MF/HF) 4 = Amp B (D) neg. (MF/HF) 5 = n.c.

	D80 Manual Dual Channel / 2-Way Active	<u>э</u>	ID × 7.63	Power On
A	MyChannel Input A1,2	•	+0.0dB	A 🛒 E4
2 3 4	MyChannel Input A1,2	۲	+0.0dB	B 🛒 12S-SUB
D 1	F1220	۲		C/D
23	locut I			X
4	A1,2		+0.0dB	F1220



Ejemplo de configuraciones combinadas AMP A/B \Rightarrow Dual Channel, AMP C/D \Rightarrow 2-Way Active

Configuraciones combinadas

Como el modo de salida se asigna a un par de canales de amplificador (AMP A/B, AMP C/D), también son posibles configuraciones combinadas como...:

- AMP A/B \Rightarrow Dual Channel, AMP C/D \Rightarrow 2-Way Active
- AMP A/B ⇒ Dual Channel, AMP C/D ⇒ Mix TOP/SUB
 AMP A/B ⇒ Mix TOP/SUB, AMP C/D ⇒ 2-Way Active

...así como otras diferentes.

C C Ed	Power On		
IP settings	➢ Remote ID Manual) 4.09	Input
IP address: IP mask:	192.168.11.148 255.255.255.0	OCA	Output
MAC: Connection:	3C:C0:C6:01:06:AC Eth 1 ● Eth 2 ●		Re
Status: Netw	orking OK		More

IP setting	gs Manı	● Rem ial	iote ID	> 4.09	Input
	IP setti	ngs 19	2.168.11.	80	ок
Manual / f	allback s	ettings		IP 1	mode Manual
IP addres	s •				
IP mask 255	.255.255.0			5.0	tatevar
19 gatewa	'y 2.168.1.1			to	default
	Edit IP a	ddress		10.0.0.2	ок
	7	8	9		
	4	5	6		
	1	2	3		
	0		·	×	

11.4 Remote

La selección de la pestaña «Remote» le permite asignar ajustes para el control remoto tanto Ethernet como CAN.

11.4.1 IP settings

Al seleccionar el campo de navegación «IP settings» se abrirá la subpantalla correspondiente. Además, el modo IP se indica en la parte inferior derecha del campo de navegación.

IP address IP mask IP gateway	La selección de cualquier campo abre la ven- tana de entrada numérica y permite entrar los datos correspondientes.			
	Los errores pueden corregirse tocando el botón Erase (Borrar, ன) de la derecha.			
	Al tocar «OK» en la parte superior derecha, se confirma el texto introducido, se cierra la ven- tana de entrada y vuelve a la pantalla Remote (Remoto).			
	Si se toca el botón Back (Atrás, K) de la parte superior izquierda, se cancela lo escrito y se vuelve a la pantalla Remote, que conservará el texto introducido anterior.			
IP mode	Al seleccionar este campo permite efectuar los ajustes siguientes:			
	Manual Permite la asignación manual de direcciones IP.			
	DHCP+FB Cuando el dispositivo está conectado a la red			

Cuando el dispositivo está conectado a la red con presencia de un servidor DHCP, se asigna automáticamente una dirección IP coincidente.

Si no hay ningún servidor DHCP en la red, la dirección IP pasará (FB) a la asignación manual de direcciones IP. Si, posteriormente, está disponible un servidor DHCP, se asignará automáticamente una dirección IP.

DHCP+LL

Modo IP para utilizar direcciones de enlacelocal.

Si hay un servidor DHCP, ese servidor asignará automáticamente la dirección IP. Si esto falla, se asignará una dirección automáticamente mediante la dirección de enlace-local

en el intervalo de 169.254.0.1 a 169.254.255.254. Se garantizará que todos los dispositivos en una red local tengan direcciones IP exclusivas. Cuando se termine la configuración enlace-local, estará disponible una red totalmente funcional. Si, posteriormente, está disponible un servidor DHCP, se asignará una dirección IP automática.

El uso de direcciones de enlace-local es el comportamiento predeterminado de todos los ordenadores PC y MAC si no hay servidor DHCP. El ajuste DHCP+LL permite que el amplificador también funcione en una configuración sin servidor DHCP. Se configurará de modo automático una red local completamente funcional, incluido el control remoto desde un PC o un Mac a través de R1.

Set gateway to default Cuando se selecciona este botón, la dirección de la puerta de enlace se deriva de los ajustes de la dirección IP y la máscara IP.

Campos de información adicional

MAC:	Muestra la dirección IP fija del dispositivo.		
Conn.:	Muestra cuál de los conectores etherCON está conectado (ocupado).		
Status:	Proporciona información del estado en la red		

11.4.2 Remote ID (ID remoto)

La selección del botón «Remote ID» permite configurar el identificador remoto exclusivo del dispositivo correspondiente en el formato [nn].[nn].

Subred

dbCAN

Subnet.Device ID

7.63

OCA / IP-Networking

Los dos primeros dígitos representan la subred.

En una **red Ethernet** se pueden definir hasta 100 subredes (valores de 0 a 99).

En una **red CAN** se pueden definir hasta ocho subredes (valores de 0 a 7).

Nota: En caso de incoherencia en Subnet, se mostrará el mensaje siguiente en la parte inferior de la pantalla:

Remote ID exceeds 7.63, CAN disabled!

Device ID

99.63

Mediante Device ID de dos dígitos para cada subred, se puede definir un total de 63 dispositivos (valores de 1 a 63).

MAC: Connection:	3C:C0:C6:01:06:AC Eth 1 •	Remote	
Status: Netw	Eth 2 • orking OK	More	





Prefer Pr	Levels	Input
--	--------	-------





11.5 More

La selección de la pestaña «More» abre más subpantallas, como:

- Preferences
- Info
- Levels
- Mains current limiter
- ...

11.5.1 Preferences

La selección de «Preferences» abre la subpantalla correspondiente con la pestaña «Display» como ficha activa.

11.5.1.1 Display

La pestaña «Display» proporciona las opciones de visualización siguientes.

Backlight

Habilita los ajustes opcionales siguientes:

Off (Desacti- vado)	El brillo de la pantalla se establece en 1 (brillo mínimo).
On (Acti- vado)	La luz de fondo de la pantalla está permanente- mente encendida.
Timeout 10s	La pantalla se ilumina cuando se pulsa el codifii- cador o cuando se toca la pantalla. La luz se apaga automáticamente 10 segundos después de la última operación.
	Nota: Esta es la configuración que se reco- mienda para incrementar la vida útil de la pan- talla

Brightness

Permite ajustar el brillo de la pantalla en el intervalo de 1 a 10. El ajuste predeterminado es 8.

Touch beep

Activa o desactiva el sonido de pitido cuando se utiliza la pantalla táctil.

Touch screen calibration

Debido al impacto mecánico o al proceso de envejecimiento de la pantalla táctil, sus referencias de calibración pueden cambiar.

Una indicación de este estado es cuando se toca un botón específico y en realidad se activa el de al lado, o también si un botón específico deja de funcionar.

En esos casos, deberá recalibrarse la pantalla táctil.

Para calibrar la pantalla táctil, proceda como sigue:

- 1. Seleccione «Touch screen calibration».
 - Se abrirá el menú de calibración de la pantalla que le guiará a través del proceso de calibración.







2. Siga las instrucciones relevantes que se indican en la pantalla.

11.5.1.2 Lock

La selección de la pestaña «Lock» abre la subpantalla correspondiente, que permite diferentes configuraciones de protección.

Mode

La selección de «Mode» alterna entre dos opciones para proteger el dispositivo de operaciones no deseadas.

Press	Impide el funcionamiento accidental porque blo-
knob 2s	quea los controles del panel frontal.

Password Permite la protección mediante contraseña para impedir que lo utilicen personas no autorizadas.

Screen

La selección «Screen» permite dos ajustes diferentes para la pantalla cuando el dispositivo está bloqueado.

Home screen	Cambia a Home screen.

Levels Cambia a la pantalla Levels.

Edit password

La selección de la opción «Edit password» (Editar contraseña) abre una ventana de entrada de datos que permite editar o asignar una contraseña (caracteres en mayúsculas con un máximo de 7 caracteres).

Los errores pueden corregirse tocando el botón de la parte inferior derecha Erase (Borrar, 💌).

Al tocar «OK» en la parte superior derecha, se confirma el texto introducido, se cierra la ventana de entrada y vuelve a la pantalla Lock (Bloqueo).

Si se toca el botón Back (Atrás,) en la parte superior izquierda sale de la ventana de entrada y deja la contraseña anterior sin cambiar.

Nota: La contraseña predeterminada de fábrica es: dbaudio

Lock

Toque el botón «Lock» para confirmar los nuevos ajustes y salir de la subpantalla. Se muestra el mensaje correspondiente.

El dispositivo conmutará a la pantalla seleccionada para el modo Lock.



Desbloqueo del dispositivo

Si intenta cambiar el estado del dispositivo mientras está en modo Lock, se mostrará el mensaje siguiente: Press encoder for 2s to unlock. Para desbloquear el dispositivo, proceda del modo siguiente:

Pulse	Mantenga pulsado el codificador durante un mínimo de 2 segundos hasta que el mensaje desaparezca.
Pass-	 Mantenga pulsado el codificador durante un
word	mínimo de 2 segundos hasta que se muestre la

ventana de entrada de datos.
2. Escriba la contraseña como se ha descrito más arriba.
Una contraseña introducida incorrectamente devolverá a la pantalla que se muestra en el

Si la contraseña se pierde o se olvida, para desbloquear el dispositivo bloqueado puede realizarse un reinicio del sistema.

dispositivo para el modo Lock.

Nota: Todas las preferencias de dispositivo se establecerán en los valores predeterminados excepto para la red (CAN/ Ethernet) y los ajustes fijos del dispositivo.

Si ejecuta ese procedimiento, no se mostrará ningún cuadro de diálogo al usuario y el reinicio empezará de inmediato.

- 1. Apague el dispositivo.
- Mantenga pulsado el codificador y reactive el dispositivo.
 Pitido de confirmación largo.
- 3. Suelte el codificador y vuelva a presionarlo brevemente durante 2 segundos.
 - Pitido de confirmación breve.
 El dispositivo volverá a ponerse en marcha y mostrará la pantalla Home (Inicio). Se mostrará el mensaje correspondiente:

All device settings have been cleared





Set Clo	ок	
Day	Month	Year
7	5	2013
Hour	Minute	Second
12	54	19
UTC 07.05.2013	12:54:27,840	



11.5.1.3 Preferences/More

La selección de la pestaña «More» abre la subpantalla correspondiente, que ofrece las opciones siguientes.

Buzzer

Habilita los ajustes siguientes:

Off (Desacti- vado)	El zumbador interno está desactivado.			
On (Acti- vado)	El zumbador interno está activado y sirve como señal acústica en caso de error de dispositivo o canal.			
Single	El zumbador interno genera un único tono intermitente.			
Melody	El zumbador interno genera una secuencia de tonos predefinida.			

Set clock

Permite configurar el reloj interno mientras la fecha y la hora actual en formato UTC (hora universal coordinada) se muestran en la parte inferior de la pantalla.

En una red remota, el reloj del dispositivo se sincroniza con el PC conectado.

11.5.1.3.1 Reinicio del sistema

La selección de «Clear all device settings to default» reinicia todos los ajustes del dispositivo con los valores predeterminados de fábrica excepto para la red (CAN/Ethernet) y los ajustes fijos del dispositivo.

Para evitar un reinicio accidental al tocar el botón «Clear...», se abrirá un diálogo que le solicitará que confirme el reinicio o que cancele la secuencia tocando el botón Back (Atrás,∢).



Procedimiento alternativo

El reinicio del sistema también puede llevarse a cabo de la manera siguiente:

Nota: Todas las preferencias de dispositivo se establecerán en los valores predeterminados excepto para la red (CAN/ Ethernet) y los ajustes fijos del dispositivo.

Si ejecuta ese procedimiento, no se mostrará ningún cuadro de diálogo al usuario y el reinicio empezará de inmediato.

- 1. Apague el dispositivo.
- Mantenga pulsado el codificador y reactive el dispositivo.
 Pitido de confirmación largo.
- 3. Suelte el codificador y vuelva a presionarlo brevemente durante 2 segundos.
 - Pitido de confirmación breve.
 El dispositivo volverá a ponerse en marcha y mostrará la pantalla Home (Inicio). Se mostrará el mensaje correspondiente:

All device settings have been cleared

11.5.2 Info

La selección de «Info» ofrece información básica sobre el dispositivo.

La información que se proporciona se ha previsto sobre todo para fines de servicio.

La mayor parte de la información es estática, por ejemplo:

- Diversas versiones de firmware (Firmware Core/DSP/PS/AMP)
 - Número de serie
- Propietario

Además, se ofrece información dinámica sobre las temperaturas de... :

- Fuente de alimentación (Temp. PS)
- Todo el amplificador de potencia (Temp. AMP)
- Unidad central de proceso (Temp. CPU)

Seleccione el botón «Hardware» para obtener más información específica del hardware.



Prefer- Inf ences	Levels	Input
D80 Mar Informa	tion	
Firmware version	D80 V1.00.00	Hardware 🕥
Firmware CO	D80 V1.00	
Firmware DSP	DSPSim	
Firmware PS	SMPSim	
Firmware AMP	AmpSim	
Serial number Owner		
Temp. PS	3°C	
Temp. AMP	22°C	
Temp. CPU	29°C	
1		
Firmware version	D80 V1.00.00	Hardware 🕥
Firmware CO	D80 V1.00	
Firmware DSP	DSPSim	

Prefer- ences	Prefer- → Info → L ences			Input
D80 Manual Levels 7.63 Or				Power On
	Α	В	с	D
	E4	E4	E4	E4
Input	+0.0dBu	+0.0dBu	+0.0dBu	+0.0dBu
Output	0V	0V	0V	0V
Gainred./Headr	-20dB	-20dB	-20dB	-20dB
Impedance	99.9Ω	99.9Ω	99.9Ω	99.9Ω
Power	0W	0W	0W	0W
Temperature	19°C	20°C	21°C	22°C
ISP / OSP GR / OVL				
Mains / SMPS	221V /	55Hz	243W 📼	25°C

11.5.3 Levels

Seleccionar «Levels» abre la subpantalla correspondiente.

El área de datos de la pantalla de niveles proporciona la información siguiente (empezando por la parte superior izquierda):

1.ª línea	Estado Mute de cada canal.
2.º línea	Configuraciones de altavoz seleccionadas para los canales individuales.
Input	Niveles actuales de la señal de entrada de los canales individuales.
Output	Voltajes de salida actuales de los canales indi- viduales del amplificador.
Gainred/ Headr	Relaciones entre rango dinámico (Headr) y la reducción de la ganancia (Gainred) con límite pico de 1 segundos.
	Rangos de visualización:
	Gainred $0 dB \Rightarrow +32 dB.$
	Headr $-32 \text{ dB} \Rightarrow 0 \text{ dB}.$
Impedance	Valores actuales de impedancia de la carga de los canales individuales del amplificador.
Power	Potencia suministrada actualmente por los canales individuales del amplificador.
Temperature	Temperaturas actuales de los canales indivi- duales del amplificador.
ISP/OSP	Indica si están presentes la señal de entrada (ISP), así como la señal de salida de contro- lador (OSP) del canal individual.
GR/OVL	Indica si la reducción de la ganancia (GR) del canal respectivo está activada o si el canal respectivo está sobrecargado (OVL).
Mains/SMPS	Indica la tensión y la frecuencia actuales, el consumo eléctrico actual en combinación con un LED de limitador de potencia y la tempera- tura actual del suministro eléctrico con modo conmutado (SMPS).



D80 Manual	l ID 🔿	Power	
		95% On	

11.5.4 Mains current limiter (MCL)

Seleccionar «Mains current limiter» abre la subpantalla correspondiente.

El D80 incluye un limitador de potencia que sirve para limitar el consumo de corriente siempre que ese consumo amenace con disparar el disyuntor.

La limitación se lleva a cabo reduciendo los niveles de sonido de manera uniforme en todos los canales. Así se garantiza que se conserve el balance tonal.

La función **M**ains **C**urrent **L**imiter, de limitación de la corriente eléctrica, permite el consumo máximo de corriente eléctrica del dispositivo en un intervalo del 95 al 50% del límite nominal.

El límite nominal de corriente depende del rango del voltaje: 16 A en el rango superior; 30 A en el rango inferior

Puede ser una función útil cuando las condiciones del lugar requieren que dos dispositivos funcionen por conductor fase o si el disyuntor del lugar no está suficientemente dimensionado.

Activa el limitador adicional.

Mains
current limitEl consumo máximo de corriente eléctrica se
define como valor de porcentaje del límite
nominal de corriente, como se ha indicado
más arriba y puede establecerse en el rango
del 95% hasta el 50% en pasos de 5%.

Cuando se activa la opción MCL, el valor definido se muestra de modo permanente en el botón «Power» de la pantalla Home.

Ajustes recomendados

On/Off

N.º de disposi- tivos	Disyuntor	Ajuste de MCL
1 x D80	13 A a 230/240 V	80 %
2 x D80	16 A a 230/240 V	50 %

11.5.5 AmpPresets

Los amplificadores de d&b proporcionan AmpPresets que contienen todos los ajustes importantes para el usuario del dispositivo completo, como configuraciones de entrada, salida y canal y ajustes de EQ y delay.

Mediante los AmpPresets, un sistema de sonido puede funcionar en diferentes configuraciones (p. ej., conferencias, música o avisos de emergencia) sin necesidad de transmitir todos los ajustes detallados de los dispositivos que se utilizan.

Hay tres tipos de memorias AmpPresets (slots):

- User: Nueve (9) AmpPresets a los que se puede acceder localmente o a través de la Red de control remoto de d&b. Estos Presets (programaciones) se utilizan para configurar el dispositivo completo conforme a una configuración previamente definida para una aplicación concreta. Se les puede asignar un nombre individualmente.
- Alarm: Tres AmpPresets a los que solo se puede acceder a través de la Red de control remoto de d&b. Se han previsto para utilizarlos en sistemas de alarma y proteger la configuración del sistema contra modificaciones locales.
- **Backup:** Tres AmpPresets a los que solo se puede acceder a través de la Red de control remoto de d&b. Se han previsto para un uso temporal al hacer una copia de seguridad de la configuración actual del sistema cuando se carga otro AmpPreset.

Al seleccionar «AmpPresets», se abre la subpantalla correspondiente que proporciona las funciones «Select», «Name», «Recall», «Store» y «Clear».

En la parte inferior de la pantalla, se indica el último número de AmpPreset cargado. Si se ha modificado algún ajuste desde que se cargó, se añadirá «(modified)» a la entrada correspondiente.

Select: Proporciona acceso a las nueve (9) memorias (slots) de Presets del usuario para que pueda cargarlas, guardarlas o borrar datos.

 Name: Activa la asignación o la edición del nombre del Preset (máximo 15 caracteres).
 La ventana de entrada de datos que se muestra permite escribir minúsculas o mayúsculas alternando el botón correspondiente («abc») en el lado izquierdo.

- Para corregir errores, seleccione el botón Erase (Borrar,) de la derecha.
- Al seleccionar «OK» en la parte superior derecha, se confirma el texto introducido, se cierra la ventana de entrada y vuelve a la pantalla AmpPresets.
- Si se selecciona el botón Back (Atrás, K) de la parte superior izquierda, se cancela lo escrito y se vuelve a la pantalla AmpPresets, que conservará el texto introducido anterior.











- **Recall:** Recupera los ajustes de un Preset guardado.
- **Store:** Guarda los ajustes actuales del amplificador en la memoria del Preset seleccionada.
- **Clear:** Se elimina la memoria del Preset seleccionada y se muestra el mensaje «(empty)» en el botón «Name».

Select	Name	۲
(User) 1		(empty)

Nota: Al elegir una de estas funciones, se abrirá el cuadro de diálogo de confirmación correspondiente para permitir la confirmación de la selección o bien para cancelar la acción seleccionando el botón Back **(K)**.

11.5.6 Scope

La función «Scope» permite monitorizar la señal básica del voltaje de salida del amplificador (color oscuro) y corriente de salida (color claro).

Select

A U, I	Voltaje y corriente de salida del canal A.
B U, I	Voltaje y corriente de salida del canal B.
C U, I	Voltaje y corriente de salida del canal C.
D U, I	Voltaje y corriente de salida del canal D.
All U	Voltaje de salida de todos los canales.
All I	Corriente de salida de todos los canales.
All U, I	Voltaje y corriente de salida de todos los canales.

Y scale

Escala de los valores de medición en FS (escala completa). 1.0 FS representa el voltaje o la corriente de salida máximos.

Ejemplos de aplicación

La función Scope es una herramienta útil para...

- Determinar la calidad de la señal.
- Determinar una variación de fase entre los canales.
- Obtener una idea aproximada del factor de cresta.
- Comprobar los canales de salida (p. ej., no se indica la corriente de salida ⇒ el cable del conector puede haber quedado obstruido o no se ha se ha conectado ningún altavoz.
- Comprobar el amplificador de potencia (p. ej., no se indica ningún voltaje de salida).



11.5.7 AutoStandby

La selección de «AutoStandby» abre la subpantalla correspondiente con la pestaña «Settings» como ficha activa.

La función AutoStandby conmuta automáticamente los amplificadores a Standby tras un tiempo predefinido cuando el nivel de la señal entrante en las entradas especificadas individualmente cae por debajo de un umbral definido. La función es independiente del estado de silencio de los canales respectivos.

La función AutoWakeup reactiva automáticamente el amplificador en 6 segundos cuando hay una señal de entrada y supera un umbral definido.

La función AutoWakeup se aplica tanto a las entradas analógicas como a las digitales.

Pestaña Settings

Mode	Off: Desactiva la función.
	AutoStandby: Activa la función. Cuando esta función está activada, transcurrido el tiempo predefinido el dispositivo pasa a modo Standby.
	AutoStandby&AutoWakeup: Activa la función. Cuando esta función está activada, transcurrido el tiempo predefinido el dispositivo pasa a modo Standby, y se volverá a encender en 6 segundos cuando haya una señal de entrada y que supera el umbral defi- nido.
Time to standby	El tiempo (cuenta atrás), ajustable de 1 min. a 24 h. en incrementos de 1 min.
Threshold	El umbral para la función AutoWakeup, ajus- table de –140 dBu a +25 dBu en incrementos de 1 dBu.
Remaining time to standby	Campo de información que no se puede editar. Además de la cuenta atrás del tiempo restante, se muestran varios detalles sobre el estado en función de los ajustes dados.

Pestaña Inputs

Cuando la función AutoWakeup está activada, se pueden especificar las entradas correspondientes en las que se monitorizarán las señales entrantes.



Gráfico de acceso a Channel setup (Configuración de canales) Niveles de jerarquía



A Input A1,2			C+2) EQ +0	.0dB	A 🛒 Q7
	My C Edit	Channel channel	Iname			A 🛒
СИТ	HFA	СРІ	L	Leve	el	07
Off		Off	Off	+0.	0dB	
EQ	۲	DLY				В
	Off		Off	0.3	ms	Q7
Input	۲	System	м ()			С
routing	A1	cileck/	Off			Q-SUB
Speaker	۲	Channe	1 0	Freq. ger	ı. O	D
	Q7	minking	Off		Off	Q-SUB



La selección de un canal concreto en la pantalla Home abrirá la pantalla de Channel setup (Configuración de canales) correspondiente con la pestaña del canal respectivo como ficha activa.

La pantalla Channel setup (Configuración de canales) sigue la misma estructura de diseño que se ha descrito más arriba, y se divide en las secciones Header (Encabezado) y Data (Datos).

Mediante la estructura en fichas con pestañas de la pantalla Channel setup, se ofrece acceso directo al elemento de la función deseada de cada canal.

Además, estarán disponibles el botón «Channel mute» (Silenciamiento de canal) del canal seleccionado así como los indicadores "OSP", "GR" y "OVL" para cada canal. Esto permite mantener la integridad de la estructura de ganancia en la unidad al tiempo que se configura el EQ definible por el usuario además de controlar el ruteo de entrada.

12.1 Nombre del canal

Seleccione el botón del campo de información del centro («Edit channel name») en el encabezado de la pantalla Channel setup (Configuración de canales), que le permitirá escribir o editar el nombre del canal (máximo 15 caracteres).

La ventana de entrada de datos que se muestra permite escribir minúsculas o mayúsculas alternando el botón correspondiente («abc») en el lado izquierdo.

Los errores pueden corregirse tocando el botón Erase (Borrar, 💌) de la derecha.

Al tocar «OK» en la parte superior derecha, se confirma el texto introducido, se cierra la ventana de entrada y vuelve a la pantalla Channel setup (Configuración de canales).

Si se toca el botón Back (Atrás, **K**) de la parte superior izquierda, se cancela lo escrito y se vuelve a la pantalla Channel setup, que conservará el texto introducido anterior.

CUT	HFA	CPL	Level	
On	On	Off	+0.0dB	LINEAN

12.2 Conmutadores de configuración - Filter_1, _2, _3

El tipo de filtros disponible variará en función de la configuración de altavoz seleccionada.

En función del tipo de filtros, están disponibles como botones de función o como campos de entrada.

El nombre del filtro se indica en la parte superior izquierda del botón o campo con el estado On/Off, o bien el valor se indica abajo a la derecha. Además, el estado On/Off también se indica con colores.

Filter_1	Filter_2	Filter_3
Configuración de frecuencias crossover para TOP/SUB, p. ej. CUT, 100 Hz, Infra	Compensación de la distancia de escucha, p. ej., HFA, HFC.	CPL ⇒ Array-EQ (compensación de efectos del "coupling" o acoplamiento)
 Nota: CUT en configuración LINEAR: Butterworth 2.° orden (12 dB/oct.) Frecuencia de ángulo: 110 Hz Ganancia del amplificador a 0 dB: 31 dB. 	HFC: Off, +1 (HFC1), +2 (HFC2). CSA: sigla de Cardioid Subwoofer Array, arreglo de subwoofer cardioide.	Rango CPL: –9 dB 0 dB (Off): Cut (nivel Lo) 0 dB (Off) +5 dB: Refuerzo (65 Hz, tipo campana)



En la Pantalla de inicio, el estado On/Off (Encendido/apagado) de los valores establecidos de los conmutadores de configuración se indica mediante la entrada en el botón de la vista Channel (Canal) de la hilera de canales correspondiente, como se muestra en el gráfico opuesto.

Nota: En los manuales del altavoz correspondiente se ofrece una descripción detallada de los filtros disponibles para cada altavoz.

Se ofrece una descripción detallada de la función CSA (arreglo de subwoofer cardioide) en el documento de información técnica TI 330, que puede descargarse en el sitio web de d&b en <u>www.dbaudio.com</u>.

CUT	HFA	CPL	Level	
On	On	-3	+0.0dB	Q7

12.3 Level

La sensibilidad de entrada del canal del amplificador de potencia o del conjunto de canales respectivo (en función del modo de salida), ajustable en un rango de -57.5 dB a +6 dB en pasos de 0.5 dB.





A	MyChannel		0		
12	A1,2	0.3 ms	EQ	+2.0dB	

12.4 EQ - Ecualizador

La selección de «EQ» abre la subpantalla del ecualizador del canal respectivo.

En el gráfico opuesto se muestra la ubicación del ecualizador (EQ del usuario) en la cadena de señal.

El ecualizador proporciona dos ecualizadores independientes y definibles por el usuario de 16 bandas (2 x 16 filtros IIR bicuadráticos de fase mínima, completamente paramétricos) y se divide en dos capas:

 \Rightarrow Vista general del EQ

 \Rightarrow Curva/capa de EQ.

Vista general del EQ

La parte superior de la vista general proporciona la respuesta de frecuencia general de todos los filtros mientras «EQ 1» se indica en rojo y «EQ 2» en amarillo.

Los filtros activos se visualizan como líneas continuas y las curvas se llenan de color gris, mientras que los filtros inactivos se visualizan mediante líneas de trazos.

En la parte inferior de la vista general se proporcionan las funciones siguientes:

EQ [n] On/Off	Conmutador principal de encendido y apa- gado del EQ respectivo.
	En la Pantalla de inicio, el estado On/Off (Encendido/apagado) del generador se indica en la entrada «EQ» del botón «Channel view» (Vista de canal) de la hilera de canales correspondiente, como se muestra en el gráfico opuesto.
Edit	Abre la subpantalla correspondiente (capa/ curva de EQ) para la edición.
Clear	Restablece todos los ajustes de filtro del EQ correspondiente. Para evitar un reinicio accidental al tocar el botón «Clear», se abrirá un diálogo que le solicitará que confirme el reinicio o que can- cele la secuencia tocando el botón Back (Atrás, .
	Clear all device settings to default
Copy/Paste	Permite que todos los ajustes de EQ de un

Permite que todos los ajustes de EQ de un canal se copien y peguen en cualquier otro canal.

Para ello, proceda como sigue:

<	MyChannel ⇒ Edit channel name			A 🛒	
CUT Off	HFA Off	CPL Off	Lev +0	el .0dB	E4
EQ	On DLY	off	0.3	ms	B E4
Input routing	Sys A1	tem ck/LM Off			C E4
Speaker	Cha E4 E4	innel ⊙ ing Off	Freq. ge	n. 🖸 Off	D E4

MyChannel Equalizer	A 🛒
+6	E4
100 118 108	B E4
EQ1 Edit · Clear Copy Paste	C E4
EQ 2 Edit Off	D E4

Paso 1

<	E4 Equalizer				В 🛒
+6					A E4
-6	100	1k		10k	
EQ 1 On	Edit O	Clear	Сору	Paste	C E4
EQ 2 Off	Edit 📀	Clear	Сору	Paste	D E4



Paso 4

<	MyChannel EQ 1 On	A 🛒
Band 01/16	+6	E4
Band On	100 1k 10k	B E4
Type LoShlv	FRQ Slope Gain 20Hz 12dB/oct -18.0dB	C E4
Clear band		D E4

- 1. Seleccione el EQ del canal que desea copiar.
- 2. Seleccione «Copy». ↓ El botón «Paste» pasará a estar accesible.
- 3. Seleccione el canal en el que desea pegar los ajustes de EQ.
- 4. Seleccione «Paste».

Curva/capa de EQ

Además de la respuesta de frecuencia general, se ofrecen las funciones e indicadores de estado siguientes:

Sección del encabezado

EQ [n] -	El estado de encendido o apagado del EQ		
On/Off	correspondiente.		
	Este campo también actúa como conmutador On/Off para el EQ respectivo.		
Sección de dato	s		
Línea a línea de izq	uierda a derecha:		

Lí Selector de Permite seleccionar una banda de filtro en banda Filter band bar mediante el codificador. Band

Filfer band bar	
	Muestra todas las bandas de filtros que están en uso y también se indica el número de bandas de filtros restantes junto a la barra de la derecha.
Band On/Off	Conmuta entre la activación o la desactiva- ción de la banda de filtro seleccionado.
Туре	En función del tipo de filtro que se utilice, pueden ser necesarias de 1 a 4 bandas para cada filtro.
	En la tabla siguiente se enumeran los tipos dis- ponibles, sus parámetros correspondientes y el número de bandas de filtros necesarias para el tipo seleccionado.



Туре	Parám. 1	Parám. 2	Parám. 3	Parám. 4	Parám. 5	N.º de filtros
PEQ (EQ paramétrico)	FRQ	Q (y ancho de banda correspon- diente - BW)	Gain			1
Notch	FRQ	Q (y ancho de banda correspon- diente - BW)				1
HiShlv	FRQ	Slope	Gain			2
LoShlv	FRQ	Slope	Gain			2
Asym (filtro asimétrico)	FRQ 1	Slope 1	Gain	FRQ 2	Slope 2	4

Intervalos y resoluciones de parámetros:

Туре	Los tipos de filtros disponibles.	
FRQ ^{1/96} 400Hz	Frecuencia de filtro (frecuencia central/de ángulo), ajustable de 20 Hz a 20 kHz. En la parte superior del campo de entrada «Frequency/FRQ», el incremento se indica como valor en octavas. Cuando toque el campo por primera vez, el incremento de fre- cuencia se establece en 1/6 de octava. Cuando vuelva a tocar el campo, podrá alternar entre incrementos de octava de 1/6 y 1/96.	
	Para confirmar la frecuencia establecida, pulse el codificador.	
Q BW	Q del filtro, ajustable de 0.5 25 en pasos de 10%. Además, el ancho de banda (BW) resultante se visualiza como valor (2.0 0.04 octavas) en un campo de Información no editable debajo del campo de entrada de Q.	
Slope	La pendiente puede establecerse en 6, 12, 18 o 24 dB/octava.	
Gain	La ganancia, ajustable de –18 dB a +12 dB en pasos de 0.2 dB.	
Clear band	Restablece directamente todos los ajustes de la banda de filtro seleccionada.	



3	Q-SUB	0		D 🛋
4	Input A1,2	1.2 ms	+0.0dB	Q-SUB



12.5 DLY - Delay

Dispone de un delay de señal independiente para cada canal que permite ajustar el delay en hasta 10000 ms/10 seg. (3440 m/ 11286 ft).

DLY On/Off	Activa o desactiva el delay sin afectar a los valores de delay que se hayan introducido.
	Si se establece en "On", el valor se aplicará direc- tamente.
Value	El valor del tiempo de delay se puede ajustar desde 0.3 hasta 10000 ms en pasos de 0.1 ms o un valor correspondiente en función de las unidades selec- cionadas.
Unit	Permite la selección de las unidades de delay, en milisegundos [ms], metros [m], pies [ft] o segundos [s].
	Un cambio en las unidades se aplica a todos los canales.

En la Pantalla de inicio, el estado On del delay se indica mediante el valor establecido y la unidad en el botón de Channel view (Vista de canal) de la hilera de canales correspondiente, como se muestra en el gráfico opuesto.

12.6 Input routing

Seleccionar «Input routing» abre la subpantalla correspondiente.

Las fuentes de entrada pueden seleccionarse de modo individual por canal amplificador o par de canales de amplificador (en función de la configuración del modo de salida).

Ejemplos

Modo Input (Entrada)	Ruteo
Analog/Analog	p. ej., A1 + A3 (no: A1 + D3).
Digital/Digital	p. ej., D1 + D3 (no: D1 + A3).
Analog/Digital	p. ej., A1 + A2 (no: A1 + A3); D3 + D4 (no: D1 + D3).

Nota: Cuando la función Input gain no esté activada, con dos fuentes o más seleccionadas se aplicará una atenuación de 6 dB.

El ruteo de entrada se guarda para cada configuración de modo de entrada. Cuando la configuración del modo de entrada se cambia de analógica a digital y se vuelve a cambiar otra vez, se recupera el ruteo de entrada del modo analógico.

La pantalla Input routing también ofrece acceso directo a la pantalla ⇒ «Input mode» (Modo de entrada).





Mixing console "FoH"

DS labels

La selección del botón «DS labels» abre la subpantalla «DS labels».

En conexión con dispositivos DS de d&b, los metadatos como las etiquetas de canal Dante y la información del cableado se envían a través de las salidas AES3 junto con las muestras de audio digital mediante los bits de usuario de AES3.

El amplificador puede leer esos metadatos y se visualizarán en esta pantalla. La pantalla se divide en tres columnas y se proporciona la información siguiente para cada una de las entradas digitales D1 - D4:

D[n] PRI 🔵 SE	C 🔴	Out [n]/[n+1]
Tx label@Tx Device		
DS device name	DS rx label	

D [n]	La entrada correspondiente.
PRI/SEC	Indica si la red de audio Dante Primary y/o Secondary está en funcionamiento (verde -) o interrumpida (gris -).
Tx label@	El canal Dante que se recibe en esta entrada
Tx Device	del amplificador.
DS device	El nombre del dispositivo DS conectado a esta
name	entrada del amplificador a través de AES3.
DS rx label	La etiqueta de canal de recepción Dante confi- gurada para la salida DS que está conectada a esta entrada del amplificador.
Out [n]/[n	La salida DS física conectada a esta entrada
+1]	del amplificador.

Ejemplo

Se muestra un sencillo ejemplo en el gráfico contiguo. Las etiquetas de transmisión de audio se indican entre comillas. Las etiquetas correspondientes y sus ubicaciones en la pantalla se muestran a continuación.

D1 PRI 🔵 SEC 🕢	Out 1/2
Main R@FoH	
DS10 Stage R	Front - Output 1



12.7 System check/LM 12.7.1 System check

System check es una herramienta potente y cómoda para comprobar el estado de un sistema de refuerzo de sonido completo de d&b accionado por amplificadores de d&b. Es mejor utilizar esta herramienta junto con la Red de control remoto de d&b y el software de R1.

No obstante, para sistemas más pequeños o cajas individuales, System check también se puede acceder y ejecutar localmente.

System Check utiliza la capacidad de los amplificadores para medir la impedancia (Z) conectada a sus salidas mediante una señal de onda sinoidal creada por la sección DSP de su controlador.

Seleccionar «System check» abre la subpantalla correspondiente.

Menú System check

El menú System Check proporciona dos botones para iniciar la ejecución de «System calibration» o de «System check».

Además, se proporciona una tabla que indica el progreso («Status») y los resultados (valores Z) para la ejecución tanto de la calibración («Calib.:») como del chequeo («Check:»).

El encabezado de columna de la tabla para los valores Z cambia en función de la caja del altavoz conectada, siempre y cuando se hayan cargado los ajustes del altavoz respectivo.

- **Estado** Breve indicación del estado actual de la calibración o del proceso de chequeo. En caso de error, el estado se indica en color rojo.
- LF Los resultados de la calibración y el chequeo para la sección de bajas frecuencias (LF).
- LF(R) Los resultados de la calibración y el chequeo para el motor trasero de bajas frecuencias (LF) de un subwoofer cardioide activo, como J-SUB o J-INFRA.
- MF Los resultados de la calibración y el chequeo para la sección de frecuencias medias (MF) de las cajas aplicables.
- **HF** Los resultados de la calibración y el chequeo para la sección de altas frecuencias (HF).

Procedimiento de System check

El procedimiento habitual con System check es el siguiente:

- 1. Cuando el sistema esté totalmente configurado, compruebe y verifique todas las conexiones.
- 2. Ponga en modo MUTE todos los canales del amplificador.
 - Se podrá comprobar la conexión correcta del sistema escuchando cada canal por separado con un programa de audio adecuado y los conmutadores MUTE, preferiblemente controlado por R1.

3. Como paso siguiente, ejecute System calibration.

El proceso de calibración identifica las impedancias de carga reales de cada canal. El resultado se guardará como referencia y se usará para calcular los límites superior e inferior de la banda de tolerancia.

Para verificar la correcta conexión de cajas y amplificadores, el resultado de la calibración se puede comparar con los valores típicos de impedancia de los altavoces de d&b listados en el ⇒ Apéndice: "Valores (Z) de impedancia típicos" en la página 93.

4. Ejecute System check

La ejecución de System check tras el evento repetirá la medición y mostrará todos los valores que están fuera de la banda de tolerancia, e indicará los posibles daños a los componentes del sistema.

Cuando un sistema de sonido se utiliza repetidamente con la misma configuración de la cual existe un archivo de calibración, el procedimiento de Comprobación del sistema también se puede utilizar antes del concierto para verificar la configuración correcta del sistema.

La comprobación de System check solo proporciona valores válidos de impedancia si el amplificador se ha calibrado antes de la comprobación con la carga conectada o bien si se ha cargado un archivo válido de calibración mediante R1.

12.7.2 Load monitoring (LM)

Características

La función Load monitoring de d&b está relacionada con la función System check y sirve para identificar un posible mal funcionamiento de un altavoz.

Función

El proceso de calibración se ejecuta desde el menú System check con el sistema totalmente configurado, determina la impedancia de cada canal y calcula los límites de impedancia superior e inferior correspondientes.

Mientras el sistema está en funcionamiento, Load monitoring de d&b monitoriza continuamente la impedancia de carga por separado para los dos frecuencias. Detecta cualquier cambio en la impedancia del altavoz e informa de un error si se exceden los límites. Con este fin, Load monitoring utiliza señales piloto inaudibles, que se atenúan durante aproximadamente 2 segundos en intervalos definidos por el usuario.

¡AVISO!

La resolución de Load monitoring respecto a los errores de componentes individuales varía en función del tipo y el número de altavoces conectados a cada canal.

El número máximo de cajas que pueden funcionar en paralelo por un canal del amplificador para que se pueda detectar el fallo de un componente del altavoz se lista en el ⇒ Apéndice: " Número máx. de cajas funcionando en paralelo" en la página 96.

Load monitoring no funciona si:

- El amplificador está desactivado o se ha conmutado al modo Standby.
- El canal respectivo está silenciado (Mute).
- El nivel de la señal piloto es demasiado bajo.

Configuración de Load monitoring

En la pantalla «System check», seleccione «LM setup» para abrir la subpantalla correspondiente.

El menú «Load monitoring setup» proporciona todos los parámetros relevantes para el ajuste conforme a los requisitos del recinto.

Load monito- ring On/Off	Activa Load monitoring. El estado On/Off también se indica en las pantallas System check y Channel setup.
LM Period	El tiempo máximo en intervalos de 40 seg. que tarda el sistema para detectar un mal funciona- miento del altavoz. Los intervalos de la señal piloto se derivan de este parámetro.
LM Thres- hold	Umbral mayor de la señal. Cuando la señal de salida supera este nivel de voltaje durante la medición, los límites de tolerancia de esta medi- ción concreta se incrementan para compensar la precisión inferior.
zMin tole- rance	El límite inferior de la ventana de impedancia, que se establece en -20 % de manera predetermi- nada.
zMax tolerance	El límite superior de la ventana de impedancia, que se establece en +30 % de manera predeter- minada.
Dev.:	La variación en porcentaje correspondiente en relación con los valores de referencia determi- nados durante la calibración.



Speaker E4	F1222
MyChannel Speaker setup	A 🛒
Series 76 setups (All)	Y7P
Speaker V1.10 Y7P OK Clear	B Y 7P
	C Y-SUB
Array → Processing Off Off	D Y-SUB

12.8 Speaker

Seleccione «Speaker» (Altavoz) para abrir la subpantalla Speaker setup (Configuración de altavoz), que permite seleccionar los ajustes de altavoz para los altavoces de d&b aplicables, en función del modo de salida seleccionado.

Las configuraciones disponibles se organizan en dos bloques, «Series» y «Speaker».

Back (()	 El botón Back (Atrás) proporciona dos opciones: La selección no se ha confirmado tocando «OK»⇒ Cancel (Cancelar): Sale de la subpantalla y la configuración anterior permanece activa. La selección se ha confirmado tocando «OK»: Sale de la subpantalla.
Series	La parte inferior izquierda del campo de entrada «Series» muestra el número de configuraciones disponibles mientras que en la parte inferior se indica el nombre de la serie. La lista está en orden alfabético, no obstante, el
	punto de inicio es la serie que se carga actual- mente.
	Si se selecciona «((All))» se obtiene acceso directo a todas las configuraciones disponibles y la configuración de LINEAR.
Speaker	En la parte inferior izquierda del campo de entrada «Speaker» (Altavoz) se indica la versión del ajuste de altavoz seleccionado, mientras que en la parte inferior derecha se indica el nombre del ajuste.
	La lista de altavoces sigue un orden numérico o alfabético en función de la serie seleccionada.
	Cuando se ha seleccionado «(All)» en el campo «Series», la lista empieza con los nombres numé- ricos del ajuste seguidos por los nombres de ajuste restantes en orden alfabético. No obs- tante, el punto de partida será el ajuste que esté cargado actualmente.
ОК	La selección de «OK» junto al campo de selec- ción «Speaker» confirma la configuración y el

ajuste seleccionado se activará.
Clear...

Array

Para evitar un reinicio accidental al tocar el botón «Clear...», se abrirá un diálogo que le solicitará que confirme el reinicio o que cancele la secuencia tocando el botón Back (Atrás, 🔇).



La selección del botón «Clear...» borra/reinicia los ajustes del altavoz relacionados siguientes del canal respectivo.

- Se restablecen los conmutadores de configuración (Filter_1, Filter_2, Filter_3).
- Level se establece en 0 dB.
- Se restablecen los ajustes de delay (se mantendrá la unidad seleccionada).
- Se desactivan todos los ajustes de EQ.

Para los altavoces aplicables, el botón «ArrayProcessing» estará operativo. Indica el Processing estado On/Off (encendido/apagado) de la función y ofrece un acceso directo a la subpantalla ArrayProcessing, que se describe en \Rightarrow Capítulo 12.8.1 "ArrayProcessing (AP)" en la página 73.

> **Nota:** ArrayProcessing no se aplica a todos los altavoces. Cuando la función no es aplicable, este botón no estará operativo.

LoadMatch Para los altavoces aplicables, el botón «LoadMatch» estará operativo. Indica el estado On/Off (encendido/apagado) de la función y ofrece un acceso directo a la subpantalla Load-Match, que se describe en \Rightarrow Capítulo 12.8.2 "LoadMatch" en la página 75.

> Nota: LoadMatch no se aplica a todos los altavoces. Cuando la función no es aplicable, este botón no estará operativo.

12.8.1 ArrayProcessing (AP)

Normalmente, los datos de ArrayProcessing (AP) se generan en el software ArrayCalc y se transfieren a los amplificadores a través de la Red de control remoto (OCA) de d&b mediante R1 V2.

No obstante, una vez que los datos de ArrayProcessing se han transferido a un amplificador de manera remota, sólo se puede acceder a cada memoria de datos de manera local.

AP slot

Campo de selección para cada slot de memoria.

> **Nota:** El primer slot de memoria (1) se reserva como bypass.

Bajo el campo de selección, se muestran el nombre y la versión del slot de memoria junto con el comentario para el slot que se ha escrito previamente en ArrayCalc.



Además, el slot seleccionado se indica en la hilera del canal respectivo de la pantalla «Home».



Clear all slots

Reinicia todos los datos del slot de memoria.

HF Trim (HFT)

Como parte de la función ArrayProcessing, la opción HF Trim (recorte de altas frecuencias) permite recortar las altas frecuencias de un arreglo procesado debido a cambios en las condiciones de absorción del aire en las áreas de campo lejano durante un espectáculo.

La opción «HF Trim» solo está accesible si se ha cargado la configuración de «AP» de las cajas correspondientes. HF Trim puede activarse desde la pantalla del canal respectivo y se puede configurar localmente o a través de la Red de control remoto de d&b mediante R1 V2. No obstante, HF Trim se aplicará normalmente para cajas agrupadas mediante R1.

Off Sin distancia de destino adicional.

+1/+2 10% (+1) o 20% (+2) de distancia de destino adicional para cada origen.

> La compensación está limitada a una distancia adicional absoluta de 30 m (100 ft).

En la pantalla de inicio, el estado On/Off y la configuración de la opción HF Trim se indica con la entrada «HFT**[n]**» en el botón «Channel view» de la hilera del canal correspondiente, como se muestra en este gráfico.



MyChannel	HFT2 AP1		
A1 1	0.2 ms	J +0.00B	VOAP

MyChanne LoadMatch		A 🕫
LoadMatch	Cable length	Q7
On	50ft 15m	
Speaker count	Cross-section	В
2	AWG 13 2.5mm ²	E4
	Cable impedance	С
	0.20Ω	E4
		D E4

12.8.2 LoadMatch

Seleccione «LoadMatch» en la pantalla Speaker setup (Configuración de altavoz) para abrir la subpantalla correspondiente.

⇒ Para activar LoadMatch, toque el botón On/Off de la izquierda junto al campo de entrada «Cable length».

Para los altavoces aplicables, la función LoadMatch de d&b permite que el amplificador compense eléctricamente las propiedades del cable del altavoz que se utiliza. Esta función, que cubre un ancho de banda de hasta 20 kHz, conserva el balance tonal cuando se utilizan longitudes de cable de hasta 70 m (230 ft).

LoadMatch no necesita un hilo activo adicional y, por tanto, es aplicable a cualquier tipo de conector que se utilice.

Para proporcionar la compensación óptima, LoadMatch es necesario especificar los tres parámetros siguientes:

Cable length	Longitud del cable en metros, en incre- mentos de 5 m.				
	⇒ La longitud correspondiente en "fr" (pies) se indica en la parte inferior izquierda del campo de entrada.				
Speaker count	Número de cajas conectadas.				
Cross-section	Sección transversal en milímetros cuadrados (mm²) en incrementos de 0.5 mm² hasta un máximo de 10.0 mm².				
	→ El valor "A/M/G" correspondiente se				

- ⇒ El valor "AWG" correspondiente se indica en la parte inferior izquierda del campo de entrada.
- ⇒ La impedancia del cable resultante se muestra como valor en ohmios en el campo de información «Cable impedance» de debajo.

Maximum gain reached

En función de la configuración de LoadMatch, el mensaje «Maximum gain reached» indicará el límite hasta el cual es operativa la función LoadMatch.



	My C Edit	Chan chai	nel nnel i	name	>	1		A 🛒
CUT Off	HFA	Off	CPL	Off		Lev +0	el .0dB	LINEAR
EQ) Off	DLY		Off		0.3	ms	B E4
Input routing) A1	Syst che	tem ck	3				C E4
Speaker LIN) IEAR				Freq	.gei	n. ⊘ Off	D E4

12.8.3 Configuración de LINEAR

Además de la configuración específica del altavoz, también está disponible una configuración de LINEAR que permite utilizar D80 como amplificador lineal de potencia.

Nota: CUT en configuración LINEAR:

- Butterworth 2.° orden (12 dB/oct.)
 Frecuencia de ángulo: 110 Hz
 Ganancia del amplificador a 0 dB: 31 dB.

Sp	eaker	⊖ E4 Chai linki		Freq. g	en. ≥ Off	D E4
	<	D80 Mar Channel	nual linking			Power On
A	Link A	Off	EQ	Delay		
с	Link C	Off	EQ	Delay		

A	Link A A->BC	EQ	Delay	
c	Link C Off	EQ	Delay	

EQ	⊘ 80 On	DLY	oo On	 ms	B E4
L		<u>.</u>	0.00	 	

Speaker 📀	Channel 📀	Freq. gen. 📀	D
E4	A->B	Off	E4

Ejemplo

12.9 Channel linking

Seleccionar «Channel linking» abre la subpantalla correspondiente.

Si el modo de salida del amplificador se ha establecido en Dual Channel y/o en el modo Mix TOP/SUB, la función «Channel linking» permite vincular el EQ del canal y/o los ajustes del delay.

Hay cuatro modos de dirección:

- $A \Rightarrow B$
- $A \Rightarrow BC$
- $A \Rightarrow BCD$
- $C \Rightarrow D$

Las funciones vinculadas pueden controlarse desde el menú «Channel» del canal A y/o C y, al mismo tiempo, esas funciones se desactivan en los menús «Channel» de los canales B y D.

Cuando elige «A \Rightarrow BC» o «A \Rightarrow BCD», la función «Link C» se desactiva (se establece en «off»).

No obstante, cuando se activa «Link C» y, al mismo tiempo, «Link A» se ha establecido como se ha descrito más arriba, la función «Link A» se desactivará en consecuencia.

En el menú «Channel», este estado se indica con un ocho horizontal («∞»), como se muestra en este gráfico.

El estado On/Off de la función de vinculación se indica en el menú Channel, como se muestra en este gráfico.

CUT HFA CPL Off Off Off	Level E4 +0.0dB	A Link A	A->B	EQ	Delay	CUT HF	A CPL Off Off	Level +0.0dB	A E4
EQ	0.3 ms E4	c Link C	C->D	EQ	Delay	EQ O	DLY Off	0.3 ms	E4
Input routing A1 Off	C E4					Input routing A:	System → check/LM Off		C E4
Speaker → E4 Channel → F	Freq.gen. Off E4					Speaker E	Channel linking A->B	Freq. gen. ∂ Off	D E4

Vinculación de canales:

 $\mathsf{EQ}\;\mathsf{A}\Rightarrow\mathsf{B};\;\mathsf{EQ}\;\mathsf{y}\;\mathsf{Delay}\;\mathsf{C}\Rightarrow\mathsf{D}$







MyChannel → Input A1,2 FG 0.3 ms	+2.0dB LINEAR
-------------------------------------	---------------

12.10 Generador de frecuencia - Freq. gen.

Seleccionar «Freq. gen.» abre la subpantalla correspondiente.

Cada canal del amplificador está equipado con un generador de señal independiente que ofrece señales de onda sinoidal o de ruido rosa.

El generador proporciona señales de onda sinoidal espectral pura con precisión de altas frecuencias y libre de armónicos.

El generador puede utilizarse para comprobar los altavoces conectados o para identificar la resonancia de la sala, por ejemplo.

El generador está insertado en la ruta de la señal después de la sección de entrada y antes del procesamiento de señal real. El tono de prueba se añade a la señal de entrada presente.

Nota: Como medida cautelar, el generador de frecuencia siempre se establece en Off (Apagado) después de que se active el dispositivo.

Off	El generador de frecuencia está desactivado (Bypass).
Sine/ Pink noise	Para encender el Generador de frecuencia, seleccione «Sine» [Sinoidal] o bien «Pink noise» [Ruido rosa], en función de la señal que desee.
	La frecuencia se puede ajustar de 10 Hz a 20 kHz.
1000Hz	En la parte superior del campo de entrada «Frequency/FRQ», el incremento se indica como valor en octavas. Cuando toque el campo por primera vez, el incremento de fre- cuencia se establece en 1/6 de octava. Cuando vuelva a tocar el campo, podrá alternar entre incrementos de octava de 1/6 y 1/96.
	Para confirmar la frecuencia establecida, pulse el codificador.
Level	El nivel en dBu se puede ajustar de -57.5 dB a +6 dB en pasos de 0.5 dB.
	El valor del nivel se corresponde con el nivel en la entrada de señal del controlador. El vol- taje de salida real depende de la aanancia de

El valor del nivel se corresponde con el nivel en la entrada de señal del controlador. El voltaje de salida real depende de la ganancia de entrada del canal, la ganancia depende de la frecuencia de la configuración seleccionada del altavoz y de los ajustes de EQ, si se usan.

En la Pantalla de inicio, el estado On/Off (Encendido/apagado) del generador se indica en la entrada «FG» del botón de Channel view (Vista de canal) de la hilera de canales correspondiente, como se muestra en el gráfico.

Además, se integra una interfaz Web Remote que proporciona acceso directo a la interfaz de usuario de un solo amplificador mediante un navegador web estándar.

- **Nota:** Sólo se puede acceder a la interfaz de usuario de un amplificador después de conectar el amplificador a un PC a través de Ethernet. El PC y el amplificador se pueden conectar directamente, sin embargo será necesario definir manualmente direcciones IP estáticas.
- Por este motivo, se recomienda el uso de un enrutador con servidor DHCP para configurar la conexión de la red. Si el enrutador también proporciona un punto de acceso inalámbrico, el amplificador también se podrá controlar con dispositivos móviles.

Navegadores probados y recomendados

Windows:	Firetox V 7.0 o superior Internet Explorer: ninguno
OSX:	Safari V 5.0 o superior Firefox V 7.0 o superior Internet Explorer: ninguno
iOS:	iOS 6 o superior
Android:	Firefox Móvil V 27.0 o superior

Control remoto

Para activar el control remoto mediante la interfaz Web Remote, proceda como sigue:

- 1. Establezca una conexión entre el conector etherCON del amplificador y el enrutador.
 - Hasta tres (3) amplificadores pueden enlazarse en cadena ("daisy chain") para conectarlos a un solo puerto del enrutador.

Pasado un momento, la pestaña «Remote» de la pantalla del amplificador mostrará la dirección IP que el servidor DHCP ha asignado al dispositivo.

- Escriba esta dirección en el campo de dirección del navegador o del dispositivo móvil que está conectado a la red.
 En ese caso: 10.255.0.107
- Para varios amplificadores, abra una pestaña del navegador para cada amplificador conectado y aplique la dirección IP correspondiente.

Página de la interfaz Web Remote

La página de la interfaz Web Remote se divide en tres pestañas: «Web Remote», «Event log» y «Commands».

Pestaña Web Remote

La pestaña «Web Remote» muestra la pantalla real del amplificador conectado.

Para acceder a todas las pantallas y las opciones de pantalla, sólo hay que hacer clic en el elemento correspondiente.

Edit Para los parámetros aplicables, el botón «Edit» se hace accesible y se abrirá el diálogo emergente correspondiente.

C D8 Edi	0 Manual 🔗 it device name		Power On
IP settings DH) 0.63	Input
IP address: IP mask: ID cotowow	10.255.0.107 255.255.255.0	OCA	Output
MAC: Connection:	3C:C0:C6:01:0E:B6		Remote
Status: Netw	orking OK		More





		Web Remote	Event I	_og	Command	s	Service
	D80 Ma Dual Ch	anual hannel / Dual Char	nnel 0.63	Power	n		Edit
A 1 2 3 4	V7P Input A1 V7P Input A1	0.3 m	is +0.0dB	A ⊀ V7P B ⊀ V7P	+6	Val	ue _
D 1 2	V-SUB Input A1	0.3 m	s +0.0dB	C 🛒 V-SUB		Val	ue
3 4	V-SUB Input A1	0.3 m	s +0.0dB	D 🛒 V-SUB			-

Cuadro de diálogo Edit

Para cambiar el valor de un campo de entrada de datos, como Level, Delay time, CPL, EQ settings o Speaker setup, proceda como sigue:

- 1. Especifique el valor que desee o seleccione el elemento respectivo.
 - Para parámetros como «Speaker setup» o «Filter type», se proporciona una lista desplegable que permite un acceso fácil y rápido a los elementos de la lista.

Puede desplazarse por la lista o escribir el carácter correspondiente directamente en el campo de entrada de datos.

- 2. Para confirmar su entrada, haga clic en «OK».
 - Se aplicará el valor especificado o el elemento de la lista seleccionados, y el cuadro de diálogo «Edit» se cerrará.

Nota: No obstante, recuerde que tiene que confirmar al final sus ajustes haciendo clic en el botón «OK» respectivo o en el campo de entrada de datos otra vez (el cursor de edición cambia de amarillo al cursor de posición ⇒ blanco).

Edición adicional

Value +/ Value -

Para cambiar el valor de un campo de entrada, como CPL, Level, Delay time, EQ settings o Speaker setup mediante los botones «Value +» «Value -», proceda como sigue:

- Seleccione el campo adecuado y cambie el valor mediante los botones «Value +»/ «Value -».
 - Cada clic del ratón incrementará el valor de «Value +»/«Value -» en 0.5.

Por ejemplo, para incrementar el nivel de presión en 3 dB, haga clic seis veces en el botón «Value +» o simplemente mantenga pulsado el botón del ratón hasta que se alcance la cantidad de pasos deseada.

A la izquierda, aparecerá un cuadro azul de recuento que muestra el número de pasos.

- Cuando llegue al valor deseado (pasos), deje de hacer clic o suelte el botón del ratón respectivamente.
 - El cuadro de recuento se desplaza al campo de entrada de datos seleccionado previamente.

- 3. Como alternativa, los valores también pueden ajustarse con la rueda del ratón.
 - Solo tiene que seleccionar el campo adecuado y ajustar el valor con la rueda. Es una opción muy útil cuando se han de efectuar cambios importantes.

También aparecerá el campo de recuento y actuará de la misma manera que se ha descrito más arriba.

- 4. Para confirmar el valor establecido, haga clic otra vez en el campo correspondiente o haga clic en el botón «OK» correspondiente.
- Para cambiar/escribir un nombre de dispositivo o canal, así como la configuración de IP, haga clic en el elemento de la pantalla correspondiente.
 - Se mostrará una ventana de entrada que permite escribir los datos necesarios haciendo clic en los caracteres o números correspondientes.
- 6. Para confirmar la entrada, haga clic en el botón «OK» correspondiente.

Entrada de datos con el teclado

Además, entradas como el nombre del dispositivo o del canal, así como las direcciones IP, también pueden especificarse mediante el teclado.

No obstante, en función del comportamiento del navegador o de sus ajustes, es posible que no se acepten algunos caracteres o que cambie el foco de la ventana o del cursor.

Cuadro de diálogo Password

Una vez que el dispositivo se ha bloqueado con un contraseña, la interfaz Web Remote también está bloqueada y ya no se puede acceder a ella.

Se abrirá el cuadro de diálogo correspondiente para permitir desbloquear el dispositivo.

	Web Rem	ote	Event Log	Co	ommands	s	Service
D80 Dual	Manual Channel / Dua	o Il Channel	ID Pow 0.63	er On			
A V7P 1 Inpu 2				★ /7P			
3 V7P 4 Inpu A1		0.3 ms	+0.0dB	/7P	Val	lue +	
1 Inpu 2 3 V-S		0.3 ms	Device Please en	is locke ter passw	d Val vord		
4 Inpu Al		0.3 ms	••••••				
			Cancel	Unlo	ck		

w	'eb Remote	Even	t Log	Commands	Service			
Record	Date + time	(UTC)	Туре	Text no.	Text		Page	
2339	02 Oct 2017 13	3:45:18,842	Error appeared	39	Channel 'D': Initial current	scaling failed		
							Record	Latast
2341	05 Oct 2017 08	3:46:51,774	Info		***** Startup D20 V2.06.01		2060	
							200	2355
2343		3:46:57,922	Error appeared		Channel 'A': Initial current :	scaling failed		
2345	05 Oct 2017 08	8:46:57,934	Error appeared		Channel 'C': Initial current	scaling failed		
2347	05 Oct 2017 08	9:53:35,620	Info		***** Startup D20 V2.10.01			
					Settings cleared to factory			
2349	05 Oct 2017 08	3:53:44,931	Info		Startup count 221, power-	on time 447h 52min		
2352	05 Oct 2017 08	8:53:45,226	Error appeared		Channel 'B': Initial current :	scaling failed		
2354	05 Oct 2017 08	3:53:45,227	Error appeared	39	Channel 'D': Initial current	scaling failed		
pacity: 10 rrent time	000 records, late on device: 05 O	est record no lot 2017 15:1	2355 7:26 UTC					Save

Pestaña Event log

En «Event log» se guarda un máximo de 10000 registros. Cuando se llega al número máximo de registros, el sistema empieza a borrar los primeros ⇒ búfer en anillo.

El número de registros que se visualizan varía en función del tamaño de la ventana del navegador.



Los botones de navegación están situados a la derecha de la lista de registros y permiten desplazarse por la lista con los botones «Page Up/Down» (página anterior/siguiente) o «Line Up/Down» (línea anterior/siguiente) o ir directamente al registro «Latest» (más reciente).

Además, el campo editable «Record» (Registro) le permite introducir un número de registro específico. El registro correspondiente se mostrará en la parte más inferior de la lista de registros.

Opción de almacenamiento ([swe])

Además, se proporciona una opción de almacenamiento que le permitirá almacenar localmente los datos de Event log. Esta opción se ha previsto sobre todo para fines de servicio y de solución de problemas.

Para guardar localmente los datos de Event log, proceda del modo siguiente:

- 1. Seleccione el botón «Save» (Guardar) en la esquina inferior derecha de la ventana del navegador web.
 - Se abrirá el cuadro de diálogo correspondiente que ofrece una lista desplegable en la que puede seleccionar tanto el número («Last [n]», Último [n]) de registros como «All» (Todos) los registros que se van a guardar.
- 2. Elija la opción que desee en la lista desplegable y seleccione «Save» (Guardar).
 - Se descargarán los datos del registro de eventos y se mostrará el progreso de la descarga.

Una vez que termine la descarga, se mostrará el mensaje correspondiente.

- 3. Seleccione «Save» (Guardar) para almacenar localmente los datos del registro de eventos.
 - Su navegador web mostrará el cuadro de diálogo correspondiente y el archivo se guardará como Event.log en el directorio de descarga local que ha especificado en los ajustes de descarga de su navegador.

Pestaña Commands

Esta función se ha previsto sólo para fines de servicio y mantenimiento.



Web Remot	e Event Lo	g Commands	Service
Password:	L	ogin	

\square	Web Remote	Event Log	Commands	Service
d&b au	diotechnik	*	da	&b udiotechnik OI
•	censes and copyrigh		Web	Remote version 5.0.0

Licencias y copyright

Al seleccionar el logotipo d&b de la parte superior izquierda, se abre la página de información de «Licenses and Copyright».

14.1 Fuente de alimentación

El dispositivo utiliza una fuente de alimentación en modo de conmutación con corrección del factor de potencia (PFC) activa y selección automática del rango de alimentación eléctrica.

La fuente de alimentación está equipada con monitorización del voltaje de la red, protección contra la sobretensión y el subvoltaje así como un limitador de sobrecorriente de entrada.

14.1.1 Corrección del factor de potencia (PFC) activa

La función de **P**ower **F**actor **C**orrection, o corrección del factor de potencia activa, proporciona una absorción de corriente sinusoidal limpia y muy eficiente, que ofrece un mayor rendimiento bajo condiciones de red adversas o cuando es necesario usar cables muy largos.

El factor de potencia está por encima de 0.9 para unos valores de consumo de potencia eléctrica de 500 W o superiores.

14.1.2 Monitorización del voltaje de la red

La fuente de alimentación registra el voltaje y la frecuencia de red y los datos pueden visualizarse en pantalla. Donde se presenten voltajes fuera de estos rangos, un circuito protector de reconexión automática responderá rápidamente para aislar la fuente de alimentación principal interna ("Main Power Supply") y dejará sólo un circuito supervisor para controlar el voltaje de la red. El dispositivo acepta un voltaje de red de hasta 400 VCA_{RMS} sin daños para el dispositivo en caso de que falte una línea neutra o que se ejecute fase a fase.

14.1.3 Selección automática del rango de alimentación eléctrica

La selección automática del rango de alimentación eléctrica permite utilizar el dispositivo con cualquier tipo de alimentación eléctrica en todo el mundo sin necesidad de intervención manual.

El suministro eléctrico incorpora una fuente de alimentación principal ("Mains Power Supply") y una fuente de alimentación auxiliar ("Auxiliary Power Supply").

Fuente de alimentación principal

La fuente de alimentación principal ("Mains Power Supply") alimenta los amplificadores de potencia en los siguientes rangos nominales de alimentación eléctrica:

Rango superior	208 - 240 VCA
Rango inferior	100 - 127 VCA

Fuente de alimentación auxiliar

La fuente de alimentación auxiliar ("Auxiliary Power Supply") alimenta la sección de DSP y el control del dispositivo y opera en el rango de 55 VCA_{RMS} a 400 VCA_{RMS}.

Conducta con tensiones de red fluctuantes

Con tensiones de red distintas a las tensiones nominales especificadas más arriba, el dispositivo cambia al modo adecuado de "Standby" (Protección) u "Operation" (Funcionamiento).

Los umbrales de la tensión dependen de la variación en el cambio de la tensión de red.

」 55 ⇐	75	\Leftarrow	133	\Leftarrow	170	⇐ 2	266	\Leftarrow	400
Subvoltaje		Rango inferior		No definido		Rango superior		Sobretensión	
Standby (Protección)		Funcionamiento		Standby (Protección)		Funcionamiento		Standby (Protección)	
55 _ ⇒	85	\Rightarrow	140	\Rightarrow	190	\Rightarrow 2	276	\Rightarrow	400

Sobretensión No definido Subvoltaje En función del estado de funcionamiento, el dispositivo pasará a modo Standby (Protección).

¡AVISO!

En el estado de **Sobretensión** con tensiones de red por encima de 400 V, no se pueden excluir daños en el dispositivo.

En el estado de **Subvoltaje**, la fuente de alimentación auxiliar para el control del dispositivo opera hasta 55 VCA_{RMS}.

Hasta este umbral...:

- La pantalla permanece activa y el dispositivo puede funcionar localmente.
- Sigue siendo posible utilizar el control remoto, a través de Web Remote o de R1. sin restricciones.
- Por debajo de este umbral, el dispositivo se apagará.

14.1.4 Limitador de sobrecorriente de entrada eléctrica

La fuente de alimentación principal se inicia progresivamente para limitar la corriente de entrada. Se pueden conectar hasta dos D80 al mismo tiempo sin que se dispare el disyuntor de la línea de 13-16 A (230 V) o de 30 A (100-120 V) respectivamente. La corriente de entrada está limitada a:

- 13 A_{RMS} a 230 VCA
- 22 A_{RMS} a 120 VCA
- 27 A_{RMS} a 100 VCA

14.1.5 Requisitos de la alimentación eléctrica

Debido a la capacidad de gran potencia del amplificador, es fundamental una instalación y distribución de la alimentación eléctrica de las características adecuadas.

Sin embargo, la alimentación eléctrica se beneficia de la función PFC (corrección del factor de potencia) integrada del amplificador, que provoca una forma de corriente (sinusoidal) casi ideal. Las pérdidas de potencia de la alimentación eléctrica y los cables se mantienen en la cantidad mínima posible.

Debido a su selección automática de la tensión de red, el amplificador puede alimentarse con todas las tensiones de red habituales en los intervalos que se indican en \Rightarrow Capítulo 14.1.3 "Selección automática del rango de alimentación eléctrica" en la página 84.

Entre esos intervalos, el voltaje de la red no afecta a las cifras de potencia de salida media gracias al suministro eléctrico regulado que incorpora. Sin embargo, el carácter dinámico de las señales de audio habituales pueden causar picos de potencia breves que son el doble de altos que los valores medios. La absorción de corriente más alta resultante causa una caída de voltaje incrementada en la línea eléctrica, que puede reducir la potencia de salida disponible si es demasiado alta.

Para garantizar un funcionamiento seguro y estable, observe las recomendaciones y especificaciones siguientes:

- Haga funcionar un solo amplificador en un disyuntor de 16 A a 208 para 240 V (alta potencia) o en un disyuntor de 30 A a 100 para 127 V (baja potencia).
- Haga funcionar el amplificador en alimentación de alta potencia (de 208 a 240 V), si es posible. Una alimentación de baja potencia (de 100 a 127 V) exige que la sección transversal del cable sea 4 veces superior para lograr un rendimiento eléctrico comparable.
- Si tres amplificadores funcionan con un suministro eléctrico trifásico (120°), la corriente en el conductor N (neutro) se puede minimizar de modo que coincidan las cargas y las señales entre los tres dispositivos.
- Procure que la línea de suministro eléctrico sea lo más corta posible y su sección transversal lo mayor posible, especialmente cuando el dispositivo funciona de 100 a 127 V. La caída de voltaje a carga completa (30/15 A a 115/230 V) no debe superar el 5%. Consulte las especificaciones de referencia en la tabla siguiente:

Longitud máxima del para una caída de voltaje del 5 % a 3600 W de corriente									
Sección transversal del cable	100 V	120 V	208 V	230 V					
1.3 mm ² - AWG 16	No se permite	No se permite	21 m/69 ft	25 m/82 ft					
1.5 mm ²	No se permite	No se permite	24 m/79 ft	29 m/95 ft					
2.1 mm ² - AWG 14	No se permite	No se permite	33 m/108 ft	40 m/131 ft					
2.5 mm ²	No se permite	No se permite	40 m/131 ft	49 m/161 ft					
3.3 mm ² - AWG 12	12 m/39.5 ft	18 m/60 ft	53 m/174 ft	64 m/210 ft					
4.0 mm ²	15 m/50 ft	21 m/69 ft	63 m/206.5 ft	78 m/256 ft					
5.3 mm ² - AWG 10	19 m/62 ft	28 m/92 ft	83 m/272 ft	102 m/334.5 ft					
6.0 mm ²	22 m/72 ft	32 m/105 ft	95 m/312 ft	116 m/380.5 ft					
8.4 mm ² - AWG 8	31 m/101 ft	44 m/144 ft	133 m/436 ft	162 m/531.5 ft					

14.1.6 Funcionamiento con generador/requisitos del SAI

Para que el amplificador funcione mediante un generador eléctrico o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), tenga en cuenta lo siguiente:

- Con el amplificador D80, la cifra de consumo aparente (valor de VA) es más o menos la misma que la cifra de consumo real (valor de W).
- Utilice un generador o un SAI que pueda ofrecer la máxima potencia que necesita todo el sistema. Calcule una absorción breve de corriente de 7 kVA por cada D80. Este dato es especialmente importante cuando se utiliza un SAI sin capacidad dedicada de sobrecarga breve.
- Si es posible, haga funcionar el generador o el SAI a 220 240 V. 50 ó 60 Hz no presenta problemas.

14.2 Amplificadores de potencia

Los amplificadores de potencia conectados a D80 utilizan tecnología de clase D similar a una fuente de alimentación conmutada. En comparación con el concepto de amplificador lineal conocido (clases A, AB, G o H), los amplificadores de potencia de clase D producen menos calor y aportan un diseño compacto y ligero.

Suministra un balanceo de salida máximo muy alto, mantiene una alta eficacia con todo tipo de señal y carga y funciona tan frío como es posible. Los canales comparten el mismo suministro eléctrico y se conectan térmicamente para proporcionar un promedio incluso más alto de cifras de potencia cuando se carga de manera uniforme. Las configuraciones TOP/SUB y los subwoofers cardioides activos son casos de uso típico. Un sofisticado diseño de circuito reduce el impacto de la carga en el rendimiento del amplificador y permite una reproducción de sonido bien definido. Un completo conjunto de funciones de protección de modo individual impide la sobrecarga o que se produzcan daños o defectos en cada canal. Los canales que no se ven afectados seguirán funcionando, si es posible que lo hagan con seguridad.

14.3 Ventiladores de refrigeración

Se han incorporado tres ventiladores controlados por temperatura y nivel para refrigerar los componentes internos, lo cual permite una mejor refrigeración durante material de programa de sonido más alto. La velocidad del ventilador se reduce en consecuencia durante los pasajes más silenciosos para evitar la interferencia de ruido de fondo. Si la unidad se calienta, se emite el mensaje «Temp. Warning» y los ventiladores funcionarán a plena potencia de refrigeración de modo permanente.

14.4 Absorción de corriente/energía y disipación térmica

Referencias de las mediciones Señal FC 12dB: Representa 1/8 de la potencia nominal.

Señal FC 9 dB: Representa 1/4 de la potencia nominal; la potencia está limitada a la corriente lineal nominal.

Contínua (cont.)**:** Tiempo ilimitado. Las condiciones térmicas pueden afectar los valores de potencia.

Máxima (máx.): Los valores son medidos 1 seg. después de que la señal sea aplicada.

Impedancia de la fuente 230 VCA / 50 Hz / 0.5 Ω									
Modo/Nivel	Carga	Corrient e de línea A _{RMS}	Factor de potencia	Potencia de entrada W	Potencia de salida (total) W	Pérdida de potencia W	Disipación térmica BTU/h	Disipación térmica kCal/h	
Interruptor POWER en OFF	-	0.14	0.08	2	0	2	7	2	
En espera (Standby)	-	0.18	0.26	10	0	10	34	9	
Encendido, inactivo	-	0.85	0.83	162	0	162	553	139	
Señal FC 12dB cont.	4 Ω/Ch.	12.50	0.98	2780	2150	630	2150	542	
Señal FC 9 dB cont.	4 Ω/Ch.	18.00	0.98	4140	3136	1004	3426	863	
Señal FC 9 dB máx.	4 Ω/Ch.	24.00	0.98	5500	4000	1500	-	-	

Impedancia de la fuente 208 VCA / 60 Hz / 0.5 Ω									
Modo/Nivel	Carga	Corrient e de línea A _{RMS}	Factor de potencia	Potencia de entrada W	Potencia de salida (total) W	Pérdida de potencia W	Disipación térmica BTU/h	Disipación térmica kCal/h	
Interruptor POWER en OFF	-	0.13	0.08	2	0	2	7	2	
En espera (Standby)	-	0,18	0,25	10	0	10	34	9	
Encendido, inactivo	-	0.93	0.82	160	0	160	546	138	
Señal FC 12dB cont.	4 Ω/Ch.	13.80	0.98	2822	2150	672	2293	578	
Señal FC 9 dB cont.	4 Ω/Ch.	18.00	0.98	3635	2800	835	2849	718	
Señal FC 9 dB máx.	4 Ω/Ch.	27.00	0.98	5600	4000	1600	-	-	

Impedancia de la fuente 120 VCA / 60 Hz / 0.2 Ω									
Modo/Nivel	Carga	Corrient e de línea A _{RMS}	Factor de potencia	Potencia de entrada W	Potencia de salida (total) W	Pérdida de potencia W	Disipación térmica BTU/h	Disipación térmica kCal/h	
Interruptor POWER en OFF	-	0.09	0.07	1	0	1	3	1	
En espera (Standby)	-	0.17	0.44	9	0	9	31	8	
Encendido, inactivo	-	1.57	0.89	168	0	168	573	144	
Señal FC 12dB cont.	4 Ω/Ch.	25.50	0.98	3000	2150	850	2900	731	
Señal FC 9 dB cont.	4 Ω/Ch.	30.00	0.98	3600	2600	1000	3412	860	
Señal FC 9 dB máx.	4 Ω/Ch.	54.00	0.99	6400	4000	2400	-	-	

Impedancia de la fuente 100 VCA / 60 Hz / 0.2 Ω								
Modo/Nivel	Carga	Corrient e de línea A _{RMS}	Factor de potencia	Potencia de entrada W	Potencia de salida (total) W	Pérdida de potencia W	Disipación térmica BTU/h	Disipación térmica kCal/h
Interruptor POWER en OFF	-	0.08	0.07	1	0	1	2	0
En espera (Standby)	-	0.17	0.50	9	0	9	31	8
Encendido, inactivo	-	1.82	0.91	163	0	163	556	140
Señal FC 12dB cont.	4 Ω/Ch.	29.00	0.99	2900	2000	900	3071	774
Señal FC 9 dB cont.	4 Ω/Ch.	32.50	0.99	3250	2150	1100	3753	946
Señal FC 9 dB máx.	4 Ω/Ch.	55.00	0.99	5500	3500	2000	-	-

15.1 Servicio

¡ATENCIÓN! Riesgo potencial de explosión.

El dispositivo incorpora una batería de litio que puede constituir un peligro de explosión si no se sustituye correctamente.

 Sólo el personal cualificado del servicio técnico autorizado por d&b audiotechnik puede realizar dicha sustitución.

No abra el dispositivo. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Si observa daños, no haga funcionar el dispositivo bajo ninguna circunstancia.

Sólo el personal cualificado del servicio técnico autorizado por d&b audiotechnik puede realizar la asistencia técnica. Concretamente, si:

- Han entrado objetos o líquidos en el dispositivo.
- El dispositivo no funciona normalmente.
- El dispositivo se ha caído o la caja se ha dañado.

15.2 Mantenimiento y cuidados

Durante el funcionamiento normal, el amplificador ofrece servicio que no necesita mantenimiento.

Gracias al concepto de refrigeración, no se tienen que utilizar filtros para polvo. En consecuencia, no es necesario cambiar ni limpiar los filtros.

Pasado un período de tiempo determinado, la pantalla táctil puede necesitar limpieza o calibración.

Para ello, proceda como sigue:

15.2.1 Limpieza de la pantalla táctil

Si la pantalla táctil necesita limpieza...:

- Utilice sólo un paño suave.
- No utilice disolventes.

Para limpiar suciedad más resistente en el panel, puede ser útil utilizar un aerosol de limpieza especial para pantallas TFT. En ese caso, proceda como sigue:

- Rocíe el producto sobre un paño suave antes de limpiar la pantalla.
 - Nunca aplique o rocíe el producto directamente sobre la pantalla, porque el líquido podría penetrar en el dispositivo.
- 2. Limpie la pantalla ejerciendo una presión moderada.

15.2.2 Calibración de la pantalla táctil

Indicación

Debido al impacto mecánico o al proceso de envejecimiento de la pantalla táctil, sus referencias de calibración pueden cambiar.

Una indicación de este estado es cuando se toca un botón específico y en realidad se activa el de al lado, o también si un botón específico deja de funcionar.

En esos casos, deberá recalibrarse la pantalla táctil.

Calibración

Para calibrar la pantalla táctil, proceda del modo siguiente:

- 1. Desde «Home screen», vaya a "«Device setup» \Rightarrow «More» \Rightarrow «Preferences» \Rightarrow «Display»".
- 2. Seleccione «Touch screen calibration».
 - Se abrirá el menú Screen calibration [Calibración de la pantalla], que le guiará a través del procedimiento de calibración.
- 3. Siga las instrucciones correspondientes que aparecerán en la pantalla.



CE

16.1 Conformidad UE de los altavoces (símbolo CE)

Esta declaración se aplica a los altavoces siguientes:

Amplificador D80 de d&b, Z2710

fabricados por d&b audiotechnik GmbH & Co. KG.

Se incluyen todos los productos del tipo de D80 desde la variante Z2710.000, siempre y cuando se correspondan a la versión técnica original y no se hayan sometido a ulteriores diseños o modificaciones electromecánicas.

Por el presente documento declaramos que dichos productos están en conformidad con las disposiciones de las directivas respectivas de la UE, incluyendo todas las enmiendas aplicables.

La declaración detallada está disponible por solicitud y se puede pedir a d&b o descargar desde el sitio web de d&b en: <u>www.dbaudio.com</u>.

16.2 Declaración RAEE/WEEE (Eliminación)

La eliminación de residuos procedentes de equipamiento eléctrico y electrónico al final de su vida útil debe realizarse por separado de los residuos normales.

Elimine los residuos de este producto conforme a las normativas nacionales o los acuerdos contractuales respectivos. Si tiene alguna duda respecto a la eliminación de este producto, póngase en contacto con d&baudiotechnik.

16.3 Licencias y copyright

Este dispositivo incluye componentes de software que se han publicado bajo diferentes licencias de código abierto. Estos componentes se suministran junto con el firmware de d&b.

Se puede acceder a una lista de los componentes y una versión completa de texto de todas las licencias y los copyrights mediante la interfaz Web Remote del amplificador, como se describe en ⇒ Capítulo 13 "Interfaz Web Remote" en la página 79.

⇒ Al seleccionar el logotipo d&b de la parte superior izquierda de la página de la interfaz de «Web Remote», se abre la página de información de «Licenses and Copyright».

En esta página se proporciona una presentación general del software de código abierto que se utiliza en este producto. Tal y como se establece en las licencias GPL y LGPL, a su solicitud le enviaremos una copia del código fuente. Si desea obtener una copia, póngase en contacto con nosotros por correo postal en la dirección:

d&b audiotechnik GmbH & Co. KG Eugen-Adolff-Straße, D-71522 Backnang, Alemania T +49-7191-9669-0, F +49-7191-95 00 00, <u>info@dbaudio.com</u>

o por correo electrónico en la dirección: <u>software.support@dbaudio.com</u>

	Web Remote	Event Log	Commands	Service		
d&b audiotechnik			d&b audiotechnik 🗨			
	censes and copyrigh		Web	Remote version 5.0.0		

17.1 System check - Referencias

17.1.1 Valores (Z) de impedancia típicos

En la tabla siguiente se indican los valores de impedancia típicos en ohmios para los altavoces de d&b. En condiciones de medición correctas y con cables relativamente cortos, las impedancias medidas deberían estar dentro de un intervalo del ±20 % de los valores indicados en la tabla.

Los valores se refieren a una sola caja. Cuando dos cajas están conectadas en paralelo, la impedancia total es la mitad; con tres cajas sería un tercio, etc.

Nota: Tenga en cuenta que los valores de LF se determinaron con los algoritmos de medición de los amplificadores mediante las señales de onda sinoidal. Una medición de la resistencia CC mediante un multímetro puede producir resultados diferentes.

Los amplificadores D80 aplican señales audibles de un nivel bajo en el rango de bajas frecuencias durante unos cuantos segundos mediante frecuencias dedicadas para cada tipo de caja. De este modo se reduce el impacto de la temperatura ambiente y el envejecimiento mecánico de los componentes del motor sobre los valores de impedancia.

Sistema	Z LF	Z HF	Z MF/LF traseros
16C	7.5	12	-
24C	12	11	-
24C/CE	7	11	-
10AL/10AL-D	17	13	-
10S/S-D/A/A-D	17	13	-
12S/S-D	7	11	-
12S-SUB	8	-	-
245	3	16	-
24S-D	3	16	-
18S/A-SUB	6.5	-	-
21S-SUB	4.5	-	-
27S/A-SUB	5	-	-
4\$	17	13	-
55	16	13	-
85	10	15	-
B1-SUB	4.5	-	-
B2-SUB	3.5	-	-
B22-SUB	3.5	-	-
B4-SUB	5	-	-
B6-SUB	6.5	-	-
B8-SUB	7.5	-	-
C3	8.5	4	-
C4-TOP	11	12	-
C4-SUB	6.5	-	-

Sistema	Z LF	Z HF	Z MF/LF traseros
C6/690	9	15	-
С7-ТОР	7	8	-
C7-SUB	6	-	-
Ci-SUB	9	-	-
Ci45/60/90	7.5	13	-
Ci80	11	16	-
EO	12	11	-
E12/12-D	7	13	-
E12-SUB	8.5	-	-
E12X-SUB	8.5	-	-
E15X-SUB	7.5	-	-
E3	16	21	-
E4	17	13	-
E5	16	13	-
Eó	24	20	-
E8	13	16	-
E9	9	13	-
F1222	8.5	15	-
GSL8/GSL12	3.5	6.5	7.0
J8/J12	5.5	15	8
J-SUB	3	-	6
J-INFRA	2.5	-	4.5
KSL8/KSL12	7.8	18.5	13
M2	3.5	8	-
M4	7	13	-
M6	8	13	-
MAX	7	15	-
MAX2	6.5	15	-
MAX12	7.5	14	-
Q1/7/10	7	12	-
Q-SUB	6.5	-	-
SL-SUB/SL-GSUB	3.0	-	5.0
T10	14	16	-
T-SUB	6.5	-	-
V7P/V10P	7	17	-
V8/V12	8	18	-
V-SUB/V-GSUB	5.8		-
Y7P/Y10P	9	20	-

Sistema	Z LF	Z HF	Z MF/LF traseros
Y8/Y12	10	20	-
Y-SUB	6.5	-	-

17.1.2 Número máx. de cajas funcionando en paralelo

En la tabla siguiente se indica el número máximo de cajas que pueden funcionar en paralelo en un canal del amplificador para poder detectar la anomalía de un componente del altavoz.

Nota: Los umbrales de la función System check también se utilizan en Load monitoring para evaluar el estado del sistema. Por tanto, los valores de la tabla también se aplican a Load monitoring. Si funcionan más cajas en paralelo, no se puede efectuar la supervisión correcta de errores en componentes concretos. Esto es especialmente importante con sistemas de evacuación y alarmas con avisos.

Sistema	Modo del error						
	Una sola caja desconectada	Sección HF de una sola caja	Un solo motor de HF/MF	Sección LF de una sola caja	Un solo motor de LF		
16C	3	3	-	1	-		
24C	2	2	-	1	-		
24C-CE	1	1	-	1	-		
10AL/10AL-D	3	3	-	3	-		
10S/S-D/A/A-D	3	3	-	3	-		
12S/S-D	2	2	-	2	-		
245	1	1	-	1	-		
24S-D	1	1	-	1	-		
12S-SUB	3	-	-	3	-		
18S/A-SUB	3	-	-	3	-		
21S-SUB	1	-	-	1	-		
27S/A-SUB	1	-	-	-	1		
4S	3	2	-	3	-		
5\$	3	2	-	3	-		
85	3	2	-	3	-		
B1-SUB	1	-	-	-	1		
B2-SUB	1	-	-	-	1		
B22-SUB	1	-	-	-	1		
B4-SUB	2	-	-	2	1		
B6-SUB	2	-	-	2	-		
B8-SUB	2	-	-	2	-		
C3	2	2	1	2	1		
C4-TOP	3	2	-	3	-		
C4-SUB	3	-	-	3	-		
C6/690	3	2	-	2	-		
C7-TOP	3	2	-	3	-		
C7-SUB	3	-	-	3	-		
Ci-SUB	3	-	-	3	-		
Ci45/60/90	3	2	-	3	-		

Sistema	Modo del error				
	Una sola caja desconectada	Sección HF de una sola caja	Un solo motor de HF/MF	Sección LF de una sola caja	Un solo motor de LF
Ci80	3	1	-	3	-
EO	3	2	-	3	-
E12/12-D	3	2	-	3	-
E12-SUB	3	-	-	3	-
E12X-SUB	3	-	-	3	-
E15X-SUB	3	-	-	3	-
E3	3	2	-	3	-
E4	3	2	-	3	-
E5	3	2	-	3	-
E6	3	2	-	3	-
E8	3	2	-	3	-
E9	3	1	-	3	-
F1222	2	2	-	2	-
GSL8/GSL12	1	1	1	1	1
J8/J12	2	2	2	2	1
J-SUB	1	-	-	1	1
J-INFRA	1	-	-	1	1
KSL8/KSL12	2	1	1	1	1
M2	2	2	-	2	1
M4	3	3	-	3	-
M6	3	2	-	3	-
MAX	3	3	-	3	-
MAX2	3	3	-	3	-
MAX12	3	3	-	3	-
Q1/7/10	3	3	-	3	1
Q-SUB	3	-	-	3	-
SL-SUB/SL-GSUB	1	-	-	1	1
T10	3	2	-	3	-
T-SUB	3	-	-	3	-
V8/V12	2	1	1	1	1
V7P/V10P	2	1	1	1	1
V-SUB/V-GSUB	2	-	-	2	1
Y7P/Y10P	2	2	-	2	1
Y8/Y12	2	2	-	2	1
Y-SUB	2	-	-	1	1

17.2 Mensajes de posibles errores

En la tabla siguiente se listan los mensajes de posibles errores que se muestran en pantalla ordenados por el ID del error.

ID	Texto en la pan- talla	Texto del registro de eventos	Descripción	Ubicación	Causas posibles
10	System error 8	System error %u (Reboot)	Reinicio inesperado de la CPU	DSP	Error de software o hardware
11	System error 128	System error %d (I2C, IC 0x%02X, Pos %d)	Fallo de comunica- ción I2C interno	DSP	Cualquier anomalía de un dispositivo I2C
15	Unknown device type	Unknown device type %d	Tipo de dispositivo desconocido		
16	Invalid device ident	Invalid device ident %d	Configuración no válida de hardware	ADDAC, AMP, SMPS	Falta la identificación de módulo o es inco- rrecta
17	Invalid CPLD version	Invalid CPLD version %d (minimum required %d)	Identificación no válida de CPLD	DSP	Falta la identificación de CPLD o es inco- rrecta
18	Invalid ADDAC ident	Invalid ADDAC board ident %d	Identificación no válida de ADDAC	ADDAC	Falta la identificación de ADDAC o es inco- rrecta
19	Invalid display ident	Invalid display board ident %d	Identificación no válida de DISPLAY	DISPLAY	Falta la identificación de DISPLAY o es incorrecta
20	Program error %u	Program error %d, %d, %d, %d	Error del programa	DSP	Varios
21	Invalid DSP Data	Invalid DSP database (Position %d, Error %d)	Datos DSP no válidos	DSP	Error de software
25	Program error %u	Program error %d: AWL error %d in AWL %d, line %d	Error del programa	DSP	Varios
28	SMPS comm. error	SMPS communication error (status %04X)	Fallo de comunica- ción SMPS	DSP, SMPS	Anomalía de DSP o SMPS, anomalía del cable
29	SMPS firmware mis- match	SMPS firmware V%d. %02d.%02d not sui- table for hardware ident %d	Configuración no válida de SMPS	SMPS	El firmware SMPS no coincide con la iden- tificación del módulo
30	SMPS temp err %dÂ °C	SMPS temperature error %+3d°C (power %uW)	Mega-Temp-Off		
31	SMPS overtemp %dÂ °C	SMPS overtempera- ture %+3d°C (power %uW)	Sobretemperatura SMPS	SMPS	Mala refrigeración
32	Mains overvoltage >276V	Mains overvoltage >276V (avg %3dV, peak %3dV, status %04X, err %04X)	Sobretensión en la toma de corriente	(Externo: red eléc- trica)	Voltaje de la red es/era demasiado alto
34	Mains undervoltage %dV	Mains undervoltage (avg %3dV, peak %3dV, status %04X, err %04X)	Subvoltaje de la toma de corriente	(Externo: red eléc- trica)	Voltaje de la red es/era demasiado bajo

ID	Texto en la pan- talla	Texto del registro de eventos	Descripción	Ubicación	Causas posibles
35	SMPS error POK	SMPS error POK: timeout while waiting for power-ok signal %ums (PSF %4.1uV, avg %5.1dV)	Tiempo de espera de inicio de SMPS	SMPS	Anomalía de SMPS
36	SMPS restart error	SMPS error: too many restarts (restart count %d)	Fallo de reinicio de SMPS	SMPS	Anomalía de SMPS
38	SMPS overcurrent %dA	SMPS Error: overcu- rrent (i-peak %3dA, avg %3dV, status %04X, err %04X)	Sobrecorriente de la toma de corriente	(Externo: Consumo de energía)	Carga pesada de salida
39	SMPS error IAC %dA	SMPS error IAC (i- peak %3dA, avg %3dV, status %04X, err %04X)	Fallo de SMPS	SMPS	Anomalía de SMPS
40	SMPS temp. sensor fault	SMPS temperature sensor fault (T1 % +3d;T2 %+3d;T6 % +3d;T7 %+3d)	Fallo de sensor de temperatura de SMPS	SMPS	Anomalía de SMPS
41	SMPS DC undervol- tage	SMPS DC undervol- tage error (i-peak %3dA, avg %3dV, status %04X, err %04X)	Subvoltaje de tensión 230V CC	SMPS, AMP	Subvoltaje de AMP o anomalía de SMPS
42	SMPS DC overvol- tage	SMPS DC overvol- tage error (i-peak %3dA, avg %3dV, status %04X, err %04X)	Sobretensión 230V CC	SMPS	Anomalía de SMPS
43	SMPS supply error	SMPS supply error 15V (i-peak %3dA, avg %3dV, status %04X, err %04X)	Fallo de suministro 15V en SMPS	SMPS	Anomalía de SMPS
44	SMPS error off %dV	SMPS error: power supply went unex- pectately off (avg %3dV, peak %3dV, status %04X, err %04X)	SMPS se ha desacti- vado inesperada- mente	SMPS, externo: red eléctrica	Voltaje de la red es/era demasiado bajo o anomalía de SMPS
45	Amp. comm. error	Amp. communication error (status %04X)	Fallo de comunica- ción de AMP	DSP, AMP	Anomalía de DSP o AMP
46	Amp. firmware is too old	Amp. firmware ver- sion %4.2d is too old, required is %4.2d	La versión de firm- ware de AMP es más antigua de lo nece- sario	АМР	Error de software de AMP
50	Invalid device para	Channel '%c': invalid device parameters (device ident %d)	Parámetros de dispo- sitivo no válidos	DSP	Error de software o se ha detectado un tipo de dispositivo incorrecto
51	Invalid DSP prog %u	Channel '%c' : invalid DSP program %d	Programa DSP no válido	DSP	Error de software

ID	Texto en la pan- talla	Texto del registro de eventos	Descripción	Ubicación	Causas posibles
52	DSP boot error	Channel '%c': DSP boot error (DSP pro- gram %d)	Error de arranque DSP	DSP	DSP o error de soft- ware
58	DSP comm. error	Channel '%c': DSP communication error	Fallo de comunica- ción DSP	DSP	Anomalía DSP o error de software
59	Invalid setup data	Channel '%c': invalid speaker setup (speaker id %d, no. %d, err %d)	Datos de configura- ción de DSP no válidos	DSP	Error de software
61	Invalid AP slot %d	Channel '%c': invalid AP slot %d (file ver- sion %d)	Datos no válidos de ArrayProcessing	(Externo: archivo no váiido de datos de AP)	Error de software
79	Amp. firmware mis- match	Amp. firmware V%d. %02d.%02d not sui- table for hardware ident %d	AMP tiene firmware incorrecto	AMP	El firmware de AMP no admite el hard- ware de AMP
80	Amp. ground fault	Amp. ground fault (status %04X, err %04X, %5.1dV, %5.1dV)	Fallo de toma de tierra	Externo: Conexión de altavoz incorrecta	Error en el cableado del altavoz o la conexión a tierra
81	Amp. supply fault	Amp. supply fault 5V (status %04X, err %04X, %4.1dV)	Fallo de tensión de alimentación de AMP 5V	AMP	Anomalía de AMP
84	Amp. supply fault	Amp. supply fault 12V (status %04X, err %04X, %4.1dV)	Fallo de tensión de alimentación de AMP 12V	AMP	Anomalía de AMP
85	Amp. supply fault	Amp. supply fault GND (status %04X, err %04X, %4.1dV)	Fallo de tensión de tierra de AMP	AMP	Anomalía de AMP
86	Amp. supply fault	Amp. supply fault 230V (status %04X, err %04X, %4.1dV)	Fallo de tensión CC de AMP 230V	AMP, SMPS	Subvoltaje de AMP, AMP o anomalía de SMPS
88	Amp. I2C fault	Amp. I2C fault (status %04X, err %04X)	Fallo de comunica- ción interna de AMP	AMP	Anomalía de AMP
90	Amp. DC fault	Channel '%c': Amp. DC fault	Fallo de tensión CC detectado de AMP	AMP	Anomalía de AMP
91	Amp. overcurrent	Channel '%c': Amp. output overcurrent (power %uW)	Sobrecorriente en salida	(Externo: Cableado)	Cortocircuito
92	Amp. temperature error	Channel '%c': Amp. temperature error %d°C (filter temp. %d°C, power %uW)	Error de temperatura de AMP	DSP	Mala refrigeración
93	Filter ovrtemp %dÂ °C	Channel '%c': Amp. filter over temperature %d°C (power %uW)	Sobretemperatura AMP de filtros de salida	АМР	Mala refrigeración
94	Amp. clock fault	Channel '%c': Amp. clock fault (%3dkHz, power %uW)	Fallo de reloj de AMP	АМР	Anomalía de AMP

ID	Texto en la pan- talla	Texto del registro de eventos	Descripción	Ubicación	Causas posibles
95	Amp. overtemp %dÂ °C	Channel '%c': Amp. overtemperature %dÂ °C (power %uW)	Sobretemperatura AMP	AMP	Mala refrigeración
96	Amp. temp sensor fault	Amp. temperature sensor fault (A %dÂ °C, B %d°C, C %d°C, D %d°C)	Fallo de sensor de temperatura de AMP	AMP	Anomalía de AMP
99	Amp. temp warn %d°C	Channel '%c': Amp. temperature warning %d°C (power %uW)	Advertencia de tem- peratura de AMP	AMP	Mala refrigeración
100	SMPS temp warn %d°C	SMPS temperature warning %d°C (power %uW)	Advertencia de tem- peratura de SMPS	SMPS	Mala refrigeración
101	Filter temp wrn %dÂ °C	Channel '%c': AMP filter temperature warning %d°C (power %uW)	Advertencia de tem- peratura AMP de fil- tros de salida	AMP	Mala refrigeración
120	CAN open error	Could not open CAN interface (error %d)	Error de abertura de interfaz CAN	DSP	Anomalía DSP o error de software
121	CAN error	CAN error %d (remote flags %02X, dbCan flags %02X)	Error de CAN	(Externo: cableado de CAN), ID remoto	Cableado de CAN o varios IDs remotos
122	CAN warning	CAN warning %d (remote flags %02X, dbCan flags %02X)	Advertencia de CAN	(Externo: cableado de CAN)	Cableado de CAN o varios IDs remotos
124	OCA remote error	OCA remote error %u	Error remoto de OCA		Error de software
150	Speaker imp. fault	(vacío)	Error de impedancia de Load Monitoring	(Externo: altavoz, cableado)	Anomalía de altavoz, cable
160	Input fallback	Input fallback (A1= %d, A2=%d, D1=%d, D2=%d)	Se ha activado Input fallback	(Externo: Cableado)	
161	Input monitoring fault	Input monitoring fault A%d (%4.1ddBu, threshold %4.1ddBu)	Input monitoring fault	(Externo: Cableado)	Anomalía de cableado o de la fuente de señal
162	Input monitoring fault	Input monitoring fault A%d (%4.1ddBu, threshold %4.1ddBu)	Input monitoring fault		
163	Input monitoring fault	Input monitoring fault A%d (%4.1ddBu, threshold %4.1ddBu)	Input monitoring fault		
164	Input monitoring fault	Input monitoring fault A%d (%4.1ddBu, threshold %4.1ddBu)	Input monitoring fault		
165	Input monitoring fault	Input monitoring fault D%d (lock %d, %4.1ddBFS, thres- hold %4.1ddBFS)	Input monitoring fault		

ID	Texto en la pan- talla	Texto del registro de eventos	Descripción	Ubicación	Causas posibles
166	Input monitoring fault	Input monitoring fault D%d (lock %d, %4.1ddBFS, thres- hold %4.1ddBFS)	Input monitoring fault		
167	Input monitoring fault	Input monitoring fault D%d (lock %d, %4.1ddBFS, thres- hold %4.1ddBFS)	Input monitoring fault		
168	Input monitoring fault	Input monitoring fault D%d (lock %d, %4.1ddBFS, thres- hold %4.1ddBFS)	Input monitoring fault		
169	Ethernet overload	Ethernet overload, throttling active	Sobrecarga de Ethernet		Demasiado tráfico en la red

